



**KULLANIM KILAVUZU - GARANTİ BELGESİ**

# **MULTI MAX PLUS**

**MULTI BLENDER SET**



**!** Lütfen cihazı kullanmadan önce bu belgeyi okuyun ve saklayın.

Üretici / İthalatçı Firma: RK TEKNOLOJİ ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER DIŞ TIC. VE PAZ. A.Ş. İstoc Ticaret Merkezi Öksüzöğulları Plaza 2413 Sk. E1 Blok No:5/41 Kat:4 Mahmutbey - Bağcılar / İSTANBUL Tel: 0850 215 72 57 Fax: 0850 219 96 60  
Üretim Yeri: MAVİ ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TIC. A.Ş.



**444** RAKS  
**7257**

[www.raks.com.tr](http://www.raks.com.tr)

## Değerli Müşterimiz,

Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın.



**DİKKAT!**

**Kullanma kılavuzu ürünü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.**

- Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.
- Özellikle güvenlik ile ilgili bilgilere uyun. Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın. Ayrıca ürün ile birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de okuyun ve saklayın.
- Cihazınızı enerji tüketimi açısından verimli kullanabilmek için lütfen talimatlara uyun. Firmamız kullanma kılavuzundaki talimatlara uyulmamasından kaynaklanan herhangi bir yaralanmadan ve zarardan sorumlu değildir.
- Cihaz, kapalı ve kuru alanlarda kullanılmak amaçlı üretilmiştir.

**DİKKAT!** Yangın, elektrik çarpması ve yaralanmaya sebebiyet vermemek için güvenlik önlemlerini dikkat ile okuyun ve uyarılara uyun. Bu cihaz güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiştir. Kurallara aykırı bir kullanım, kişiye, cihaza ve ortama zarar verir.

**Ücretsiz servis-montaj hizmetimiz yoktur. Kurulum müşteriye aittir.**

**UYARI!** Eğer ürününüzün parçaları kırık veya hasarlı ise kullanmayın! Size en yakın bir Yetkili satıcıya başvurun.

**NOT:** Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünlerle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilendeğerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

**DİKKAT!** Bu cihaz güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiştir. Kurallara aykırı bir kullanım kişiye, cihaza ve ortama zarar verir.



# GÜVENLİK UYARILARI:



## Çaprazlanmış tekerlekli çöp kovasının anlamı:

Elektrikli aletleri sınıflandırılmamış belediye atığı olarak atmayın, ayrı toplama tesisleri kullanın.

Mevcut toplama sistemleriyle ilgili bilgi için yerel yönetiminizle iletişime geçin. Elektrikli cihazlar çöplüklere atılırsa, tehlikeli maddeler yeraltı suyuna sızabilir ve besin zincirine girerek sağlığınıza zarar verebilir.

1. Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın. Eğer ürününüzü başkasına verirsiniz bu kılavuz ile birlikte verin.

2. Ürününüzü kullanmadan ve düzgün çalıştığından emin olmadan önce ambalajını atmayın. Taşıma, sevkiyat ve depolamadan kaynaklanan nedenlerden ürün veya aksesuarları eksik, kırık veya hasarlı ise ürününüzü kesinlikle kullanmayın. Satın aldığınız yer ile irtibata geçin.

3. Ürününüzü kullanmadığınız zamanlarda elektrik fişini prizden çekin. Fişi prizden çıkarırken elektrik kablosundan asılmayın. Cihazı elektrik kablosundan çekerek kullanmayın, kablonun sıkışmamasına, ezilmemesine dikkat edin. Elektrik kablosunu cihazın etrafına sarmayın ve kablonun kıvrılmamasına dikkat edin ve kıvrarak muhafaza etmeyin.

4. Cihaz kablosu hasarlı ise, yere düşmüşse veya hasara uğramışsa çalıştırmayın. Elektrik çarpma riskinden kaçınmak için kendiniz demonte etmeyin, bakım ve tamir için en yakın yetkili servise götürün. Yanlış demonte edilmesi elektrik çarpma riskine neden olabilir.

5. Ürünü şebeke voltajından kullanın. Elektrik kablosu hasar gördüğünde ürüne müdahale etmeyin, en yakın RAKS Yetkili Servisi'ni arayın.

6. Cihazın motor kısmının, kablosunun veya fişinin ıslanmasını engelleyin.

7. Cihazınızı sıcak zemine koymayın. Cihaz fişinin masa köşesinden, mutfak tezgahından veya herhangi sıcak bir yüzeye temas edebilecek yerlerden sarkmasına engel olun.

8. Cihazın çelik bıçağını tutarken (çok keskindir), temizlerken dikkatli olunmalıdır.

9. Cihazın üzerinde belirtilen elektriksel değerlerin şebekenizin değerlerine uyup uymadığını kontrol edin.

10. Ana elektrik hattının AC 220-240V~. 50/60 Hz olduğu ve elektrik hattının sigortaya bağlı olduğu kontrol edilmelidir.

11. Cihazı fişi prize takılı ve çalışır vaziyette denetimsiz bırakmayın.

12. Elektrikli cihazlar çocuklar için tehlike oluşturacağından çocukların oynamasına müsaade etmeyin ve çalışırken gözetimsiz bırakmayın.

13. Cihazınızı hiçbir sebeple suya veya başka bir sıvıya sokmayın,

kesinlikle bulaşık makinasına koymayın.

14. Cihazınızı temizlemeden önce fişini mutlaka prizden çekin. Eritici, yanıcı, parlayıcı veya arındırıcı maddeler ile temizlemeyin.

15. Cihazınızı kuru ve kapalı mekanlarda muhafaza edin. Periyodik bakımını, temizliğini ve sevkini bu kılavuzdaki talimatlara göre yapın.

16. Cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın **fiziksel duyu ve zihinsel engeli olan (çocuklar dahil) veya denetim ve bilgi eksikliği olan** kişiler tarafından kullanılmamalıdır.

17. Ambalaj malzemeleri **fiziksel duyu ve zihinsel engeli olan (çocuklar dahil) veya denetim ve bilgi eksikliği olan kişiler** için tehlikeli olabilir, ambalaj malzemelerini bu kişilerin ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin. Aksi takdirde bu kişiler bu maddeleri yutmak suretiyle kendilerine zarar verebilir. Atık talimatlarına (**Bakınız: Çaprazlanmış tekerlekli çöp kovasının anlamı**) uygun bir şekilde tasnif ederek çöpe atın. Normal ev çöprü ile birlikte atmayın.

**UYARI:** Cihaz herhangi bir sebeple suya düşerse;

-Derhal fişi prizden çekin.

-Ellerinizi veya vücudunuzun herhangi bir yerini suya sokmayın.

-Cihazınızı kullanmadan önce nemli olmadığına ve su sıçramasına karşı dikkat edin.

-Tekrar kullanmadan önce en yakın RAKS Yetkili Servisine götürün.

**UYARI:** Kullanım sırasında aşırı ısınmayı önlemek için, cihazı aralıklı olarak bir kaç dakika dinlendirin. Uzun süre aralıksız çalıştırmayın, aksi takdirde iç parçalar zarar görür.



Suya daldırmayın.



## Kullanım ömrü: 7 yıldır.

Türkiye’de üretilmiştir.

Üretim yılı: 2021

### TEKNİK ÖZELLİKLER:

<b>MODEL</b>	: MULTI MAX PLUS
<b>GÜÇ</b>	: MAX. 1700W
<b>GERİLİM</b>	: 220V-240V~
<b>FREKANS</b>	: 50/60Hz
<b>ÇALIŞMA SÜRESİ</b>	: ≤ 1 dakika
<b>DÖNME HIZI</b>	: 15000rpm±10%
<b>DİNLENDİRME SÜRESİ</b>	: ≥ 1 dakika
<b>SINIFI</b>	: II



# TÜKETİCİ HAKLARI:

**A-** Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

1. Sözleşmeden dönme,
2. Satış bedelinden indirim isteme,
3. Ücretsiz onarılmasını isteme,
4. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini

isteme, haklarından birini kullanabilir.

**B-** Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyumsuzluklara yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

## ÜRÜN AÇIKLAMASI : MULTI BLENDER SET




1. Paslanmaz blender uç
2. Yoğurma ucu
3. Çırpma ucu
4. Hız kontrol
5. Cihaz gövdesi
6. Kase kapağı
7. 1500 ml. doğrayıcı kase
8. 600 ml. ölçü kabı
9. Rende bıçakları



### Rende bıçaklarını

resimde görüldüğü gibi mil üzerine yerleştirin.



**BLENDER İLE KULLANIM:** Çorba, ayran, domates/patates püresi, soslar, mayonez ve bebek mamalarının yanı sıra karıştırma ve milkshake hazırlamak için mükemmel bir şekilde uygundur.

- İlk kullanımdan önce aparatı temizleyin. Karıştırıcı çubuğunu motor ünitesine yerleştirin, kilitlemek için saat yönünde çevirin.
- Malzemeleri ölçü kabı içine koyun ve sıçramayı önlemek için cihazı tamamen malzemelerin içine daldırın. (Ölçü kabı max. kapasitesi 600ml).

**\* El blenderini evinizde bulunan başka herhangi bir kapta da kullanabilirsiniz. (Tencere, plastik/metal kap vs.)**

• Açma-kapama/hız ayarı için düğmeye basılı tutun. **Düğmeye kademeli olarak bastırıldığında hızı da aynı şekilde artacaktır. Düğmenin sonuna kadar bastırıldığında TURBO moduna gelecektir.**

• Cihazı yavaşça yukarı - aşağı ve dairesel hareketler yaptırarak (girdap oluşturma) malzemeleri karıştırın.

**NOT:** Bu aparatı yoğun kıvamdaki yiyecekler için kullanırken hız kademe tuşlarına aralıklarla basın, sürekli uzun süre basmayın.

**DİKKAT!** Cihazı boşa çalıştırmayın.

**DİKKAT!** Cihazınızı asla pişirme sırasında bir tencere veya kasede kullanmayın.

**DOĞRAYICI İLE KULLANIM (1500 ml. bıçaklı kase):**

Et, kıyma, peynir, soğan, sarımsak, otlar, havuç, ceviz, badem, fındık, kuru erik gibi sert yiyecekleri parçalamak için kullanabilirsiniz.

- Doğrayıcı bıçağını, doğrayıcı kasesinin içinde ve tam ortasında bulunan mile düzgün bir şekilde yerleştirin. Parçalamak istediğiniz yiyecekleri doğrayıcı haznesinin içine koyun. (Katı malzemeler 2 cm'den büyük parçalara sahip olmamalıdır.)
- Doğrayıcı kapağını hazne üzerine yerleştirin.
- Cihaz ana gövdesini doğrayıcı kapak haznesi üzerine yerleştirin ve cihazı çalıştırın.



**DİKKAT!** Buz küpleri, küçük hindistan cevizi, kahve çekirdekleri ve tahıllar gibi aşırı sert yiyecekleri parçalamak için kullanmayın.

**UYARI!** Bıçaklar çok keskindir. Bıçak ünitesini kullanırken çok dikkatli olun ve çıplak elle dokunmayın.

### **UYARI!**

- Cihazınız çalışırken bıçağın olduğu bölgeye parmağınızı veya herhangi bir nesneyi yaklaştırmayın.
- **Yalnızca bu cihaz ile birlikte verilen aksesuarları kullanın.**
- Cihazı yalnızca amacına uygun olarak kullanın. Cihazı ve aksesuarlarını bu kılavuzda anlatılanlar dışında kullanmayın.
- Keskin kesici bıçakları tutarken, kabı boşaltırken ve temizlik sırasında dikkatli olunmalıdır. .
- Kesme bıçağının veya aksesuarın yanlış kullanılması veya monte edilmesi tehlikelere neden olur.

### **MİKSER (ÇIRPMA / YOĞURMA UÇLARI) İLE KULLANIM:**



- Kullanmak istediğiniz yoğurma/çırpma uçlarını kendi aparatındaki uygun yuvalara yerleştirin, iyi konumlandırıldığından ve kilitlendiğinden emin olun. Ardından gövde ile birleştirin.
- Karışımın sıçramasını önlemek için, cihazı açmadan önce kullanacağınız uçları suyun veya hamurun içine yerleştirin.
- Her kullanım sonrası cihaz fişini prizden çekin ve ters şekilde çevirerek uçları motor gövdesinden sökün.

**TEMİZLİK VE BAKIM:** Cihazınızı temizlemeye başlamadan önce elektrik fişinin prizden çekili olduğuna emin olun.

- Cihazın dış yüzeyi yumuşak, pamuklu, hafif nemli bir bez veya yumuşak bir fırça ile temizlenmelidir. Benzin, tiner solvent vb. ürünü aşındıracak veya zarar verecek maddeler ile ürünü asla temizlemeyin. Bu maddeler plastik parçalara zarar verebilir.
- Cihazınızı buharlı temizleyiciler kullanarak temizlemeyin.
- Tekrar kullanmadan önce çok iyi kurulayın.
- Elektrik kablosunun tamiri veya değişmesi gerektiği takdirde, bu tamirat mutlaka **yetkili servis** tarafından yapılmalıdır.
- Çubuk blender gövdesini (motor kısmını) kullanım ve temizlik

amacı ile nemli bir bezle silin, asla su veya herhangi bir sıvı içerisine direkt daldırmayın.

• Blender çubuğunu, ölçü kabını, doğrayıcı kase ile doğrama bıçak ve rendeleri, çırpma ve yoğurma uçlarını elde yıkayarak temizleyebilirsiniz.

• Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa cihazın motorunun ve aksesuarlarının nemden etkilenmemesi için temizledikten sonra iyice kurularak, kuru ve kapalı yerlerde muhafaza edin.

**DİKKAT!** Bıçakların kesici kenarları çok keskindir, temizlerken dikkatli olunmalıdır.

## SORUN GİDERME:

Sorun:	Neden:	Çözüm:
Cihaz çalışmıyor	Fiş prize takılmamış olabilir Cihaz açık değildir Prizde elektrik yoktur Kablo hasarlı olabilir	Fişi prize takın Cihazı çalıştırın Başka bir priz deneyin Yetkili servisi arayın
Cihaz çok ısınmıştır	Cihaz çok uzun süreli çalıştırılmıştır	Cihazı soğumaya bırakın
Gürültülü çalışıyor	Yabancı partiküller yapışmış olabilir	Yabancı partikülleri temizleyin

**SEVK VE TAŞIMA:** Cihazı orjinal ambalajında veya cihazın zarar görmesini önlemek için, iyi ve yumuşak bir pakette dik olarak taşınması gerekmektedir. Ambalaj üzerindeki işaretlere uyun.



**GERİ DÖNÜŞÜM:** Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurun. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin veya atık talimatlarına uygun bir şekilde tasnif ederek çöpe atın. Cihazınızı ve ambalajını normal ev çöpü ile birlikte atmayın.





**TÜKETİCİ HİZMETLERİ:** Değerli müşterimiz, sizlere iyi bir ürün vermek kadar, iyi bir hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bir sorun ile karşılaştığınızda öncelikli olarak bu kılavuzda yer alan size en yakın yetkili servise başvurabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki numaradan RAKS Çağrı Merkezi'ni sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayabilirsiniz. Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

**E-Mail :**

iletisim@raks.com.tr



**444** RAKS  
7257

1. Ürününüzü aldığınızda **Garanti Belgesi'ni satın aldığınız mağazaya mutlaka onaylatırın. Faturası ile birlikte saklayın.**
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanın.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numarasından Çağrı Merkezi'mize veya mail ile başvurun.

## YETKİLİ SERVİS NOKTALARI

FİRMA ADI	ADRES	TELEFON	ŞEHİR
PROTEKNİK	MAHFESİĞİMAZ MAHALLESİ 79065 SOK. NO: 2-2A/-ÇUKUROVA	0322 232 46 36	ADANA
ŞAHİN ELEKTRONİK	HUZUREVLERİ MH. ALPRAŞLAN TÜRKES BLV. ŞAHİN APT. ALTI NO:357/C BAGIMSIZ BÖLÜM NO:16 SEYHAN	0322 239 07 90	ADANA
GÜÇLÜ ELEKTRONİK	SERVI MH. HITAY CD. TOPATAN ÇIKMAZI NO:6 / BIGADIÇ	0266 614 63 22	BALIKESİR
UGUR ELEKTRONİK	CAMİLİ KEBİR MAH.GAZİ SÜLEYMANPAŞA CAD.NO:46/2 GELİBOLU	0286 566 80 30	ÇANAKKALE
ÇAVUŞ İLETİŞİM	BAGCILAR MAHALLESİ URFA BLV. NO: 239 D/- BAGLAR	0505 084 43 24	DIYARBAKIR
POZİTİF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	CEDİDİYE MAHALLESİ ZAFERİ MİLLİ SOK. NO:6 A/- MERKEZ	0380 514 83 14	DÜZCE
SİSTEM ONLİNE BİLGİSAYAR YAZILIM GÜVENLİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	KÜLTÜR MH.MANSUR BAYRAM CAD. NO:28	0380 523 40 86	DÜZCE
GÜNEY SERVİS	KARAĞAÇ MAH ŞEHİT YÜZBAŞI FATİH DEVRAVUT CADDESİ NO:5/4	0446 224 33 22	ERZİNCAN
UZMANLAR BEYAZ EŞYA VE KOMBİ KLİMA MONTAJ SERVİSİ	ATATÜRK MAHALLESİ FEVZİ PAŞA CAD. NO:69 C/- MERKEZ	0446 224 27 44	ERZİNCAN
İNTER ELEKTRONİK	ULUS MAH. FEVZİ ÇAKMAK BULV. NO:116 ŞEHİTKAMİL	0342 339 14 14	GAZİANTEP
LİDER ELEKTRONİK	CEMAL GÜRSEL MH. ÖZDEMİR CD. NO:125/A - /ŞAHİNBEY	0342 220 48 69	GAZİANTEP
BOĞAZİÇİ ELEKTRONİK	ÇIRPKI MAH. PROF. DR. TURAN GÜNEŞ CAD. NO:153 ZEYTİNBURNU	0212 444 32 83	İSTANBUL
DİLEK AKAR	HALİL RIFAT PAŞA MAHALLESİ YÜZER HAVUZ SOK. NO:1/890 ŞİŞLİ	0212 222 50 53	İSTANBUL
HASKAP KABLO PROFİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	15 TEMMUZ MAHALLESİ 1433. SK. NO: 22 A BAGCILAR	0544 739 90 45	İSTANBUL
İSTANBUL TEKNİK SERVİS	NİNE HATUN MAH. 163. SOK NO 2/A-B ESENLER	0212 444 38 08	İSTANBUL
KARADENİZ TEKNİK	BAGLARÇEŞME MAH. 1208. SK. NO:4A ESENYURT	0212 620 66 16	İSTANBUL
ÖZSÜPER ELEKTRONİK	İNÖNÜ MAH.OZANLAR CAD. NO. 9 DÜKKAN 2 ESENYURT	0212 699 87 54	İSTANBUL
SERHAH BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	FETİHTEPE MAH.FATİHSULTAN CAD.NO:45-A BEYOĞLU	0212 361 68 54	İZMİR
ARYASAN İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	İSMET KAPTAN MAHALLESİ ŞAİR ESREF BLV. NO: 6 B/6B KONAK	0232 444 30 06	İZMİR
BİLCİ SOĞUTMA	MERMERLİ MAHALLESİ PAZAR GEÇİDİ SOKAĞI NO:16/C / MENEMEN	0232 831 32 78	İZMİR
EZGİ DAY.TÜK.MAL. SER. VE TİC.LTD.ŞTİ.	FATİH CAD. NO:34/C BORNOVA	0232 343 77 77	İZMİR
KAYA SOĞUTMA	30 AĞUSTOS MAH. ÇENTAŞ 1. 13 BL. - NO:1 / MENEMEN	0232 838 17 78	İZMİR
YILDIRIM TEKNİK	HALKAPINAR MAHALLESİ 1004 SOK. NO:1/P09 KONAK	0232 256 74 70	İZMİR
NURSES BİLGİSAYAR	İSMETPAŞA MAH. BELLİ İŞHANI ALTI NO:3/A MERKEZ	0344 221 87 04	KAHRAMANMARAŞ
KM BİLİŞİM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.	YENİŞEHİR MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. NO:43/B MERKEZ	0344 223 70 07	KAHRAMANMARAŞ
ÖZTEKNİK ELEKTRİK EV ALETLERİ	İNÖNÜ MAHALLESİ İLGAZ SOKAĞI NO:21 A/-MERKEZ	0366 215 47 25	KASTAMONU
AKTÜRK BEYAZ EŞYA SERVİSİ	AYDINLIKLEVLER MAH.FIRAT CAD.NO:17-A B MELİKGAZI	0352 336 61 03	KAYSERİ
ALFA BİLGİ İŞLEM SİSTEM VE YAZILIM PAZ VE TİC. LTD. ŞTİ	YENİ 4. ÇARŞI NO. 10	0386 213 91 03	KIRŞEHİR
İMGE BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK	YENİCE MAH. TERME CAD.ULUCANLAR APT. NO:4. / MERKEZ	0544 228 58 14	KIRŞEHİR
ÖZGÜVEN SOĞUTMA	SARICALI MH. YUNUS EMRE CAD. ZÜMRÜT SOK. NO:6 / ÇARŞAMBA	0362 832 00 09	SAMSUN
İZMİR ELEKTRONİK SOSYAL HİZMETLER PAZ. VE SAN. TİC.	HÜSEYİN PEHLİVAN CAD. DEMİR SK. N:35/1	0282 260 10 10	TEKİRDAĞ
AKINCI ELEKTRONİK	ALİPAŞA MAHALLESİ DR. REMZİ TOPÇAM CAD. NO:6 A/- MERKEZ	0356 212 56 00	TOKAT
BAHAR TEKNİK	BAHÇIVAN MAH TÜRKÜOĞLU SK GÖNÜL SİT.ALTİ A BLK / MERKEZ	0432 215 16 17	VAN

Güncel servis listesi için:

**444 72 57 | www.raks.com.tr**

# GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2** yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
4. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;  
**a.** Sözleşmeden dönme, **b.** Satış bedelinden indirim isteme,  
**c.** Ücretsiz onarılmasını isteme, **d.** Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
5. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
6. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
  - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
7. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
8. Yetkili servis istasyonlarının adresleri ile ilgili bilgiye Türkiye'nin her yerinden **444 72 57** no'lu telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.
9. Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak

çıkabilecek uyuşmazlıklara yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesine başvurulabilir.

10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

## **GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN HUSUSLAR (Kullanım Hataları)**

1. Yasal garanti süresinin dolmasından sonra meydana gelen arızalar,
2. Cihazın kullanıcı tarafından usulüne uygun olmayan biçimde kullanılması nedeniyle meydana gelen arızalar, (cihazın kullanım kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılmaması durumunda).
3. Diğer cihazlarla ilişkili kullanımda yol açtığı arızalar,
4. Cihazda üreticiden kaynaklanmayan değişiklikler veya hasarlar, örneğin cihazın yetkisine sahip olmayan tamirhaneler tarafından açılması durumunda,
5. Elektrik ve telefon şebekesinden doğan tüm arızalar (elektrik kesilmesi, voltaj dalgalanması v.b.),
6. Garantili ürünlere yetkili servis dışında herhangi bir müdahalenin yapılması,
7. Garanti etiketi olan ürünlerde etiketin zarar görmesi,
8. Ürünün dış yüzeyinde oluşan kırık, çizik, v.b. gibi hasarlar,
9. Düşme, çarpma, darbe v.b. nedenlerden meydana gelen arızalar,
10. Tozlu, rutubetli, aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda oluşan arızalar,
11. Sel, yangın, deprem, yıldırım düşmesi v.b. gibi doğal afetlerin sebep olduğu arızalar,
12. Ürünlerde oluşacak elektrostatik hasarlar,
13. Hatalı paketleme sebebi ile elden teslim/kargo ile gönderim sırasında oluşabilen arızalar, garanti kapsamı dışındadır.

İşbu sözleşme ile taraflar, 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve bu kanun kapsamında yürürlüğe konulan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Yönetmeliğinden doğan sorumluluk ve yükümlülükleri aynen yerine getirmeyi ve bunlarla ilgili olarak birbirlerine karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını kabul ederler.



## GARANTİ BELGESİ

ÜRETİCİ / İTHALATÇI FİRMANIN:

PARTİ NO:  
20LO01BL102

Ünvanı: RK TEKNOLOJİ ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER  
DIŞ TİC. VE PAZ. A.Ş.

Adresi: İstoç Ticaret Merkezi Öksüzoğulları Plaza  
2413 Sk. E1 Blok No:5/41 Kat:4 Mahmutbey-Bağcılar/  
İSTANBUL Tel: 0850 215 72 57 Fax: 0850 219 96 60

E-mail: iletisim@raks.com.tr Web: www.raks.com.tr

Üretim Yeri: MAVİ ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

## ÜRETİLEN / İTHAL EDİLEN ÜRÜNÜN:

CİNSİ	MARKASI	MODELİ	GARANTİ SÜRESİ	YETKİLİ İMZA/KAŞE	AZAMI TAMİR SÜRESİ
MULTI BLENDER SET	RAKS	MULTI MAX PLUS	2 YIL		20 İŞ GÜNÜ

## SATICI FİRMANIN:

ÜNVAN	ADRES	TEL/FAX	E-POSTA / WEB
FATURA TARİH VE SAYISI	TESLİM TARİHİ VE YERİ	YETKİLİ İMZA	FİRMA KAŞE