



RAKS®

HAVA SOĞUTUCU BOREAS 200



KULLANIM KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ

Lütfen cihazı kullanmadan önce bu belgeyi okuyunuz.

GÜVENLİK UYARILARI :

1. Gerilim derecelendirmesine göre kullanınız. Cihazı prize takmadan önce, şebeke elektriğinin tip etiketinde belirtilmiş olan voltaja uygun olmasına dikkat ediniz.
2. Cihazı kendiniz onarmaya çalışmayınız, yetkili servis tarafından onarılmalıdır.
3. Islak ellerle cihazı çalıştırmayınız.
4. Cihazı çalıştırılmadan önce, cihazın kendisi ve güç kablosu üzerinde bir hasar olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Eğer hasar varsa cihazınızı çalıştırmayarak Yetkili Servise başvurunuz.
5. Cihaz kullanımda değilken, fişini çekiniz veya kapatınız.
6. Hasarı önlemek için hava giriş ve çıkışlarına birşey sıkıştırmayınız.
7. Cihazı gaz, benzin gibi yanıcı, yakıcı maddelerin yakınında çalıştırmayınız.
8. Düz bir zeminde kullanınız.
9. Açık havada kullanmayınız.
10. Su tankındaki su seviyesi hiç bir zamanda 'MAX' in üzerinde olmamalıdır. Nemlendirme zamanında, su tankındaki su 'MIN' in altında olmamalıdır.
11. Su tankına su konulduktan sonra cihazı hareket ettirirken, cihazı eğmeyiniz ve cihazın üzerine vurmuyunuz. Eğer cihazı hareket ettirmek istiyorsanız, suyun dökülmesini önlemek için lütfen cihazı yavaşça sürünüz.
12. Cihazı devirmeyiniz. Eğer devrilmiş ve üzerinde su var ise, güç kaynağı kesilmelidir. Daha sonra cihazı tamire veya satış sonrası hizmete ve revizyona yollayabilirsiniz.
13. Cihaz üzerinde birşey koymayınız, havalandırmayı örtmeyiniz.
14. Dış kısmı hafif nemli bir bezle temizleyiniz. Deterjan kullanmayınız. Su ile durulamayınız.
15. Hava giriş ve çıkışlarını duvar yanına veya perde yanına getirmeyiniz.
16. Lütfen cihazı kullanırken vurmuyunuz ya da sallamayınız, aksi takdirde cihaz çalışmaz.
17. Su tankının içindeki su kolayca değişebilir. Su tankının içindeki su sık sık yenilenmelidir.
18. Cihaz prize yakın bir yere konulmamalıdır. Priz akımı 10A'yı aşmalıdır.
19. Cihazınızı banyoda, hamamda, duşta ya da havuzda çalıştırmayınız.

20. Çocukların cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutunuz.

21. Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılması ile kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılırsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

22. Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz veya atık talimatlarına uygun bir şekilde tasnif ederek çöpe atınız. Normal ev çöprüyle atmayınız.


TEKNİK ÖZELLİKLER :

Voltaj	: 220-240 V	Hız Kademesi	: 3
Salınım	: 4 Yöne Salınlımlı	Frekans	: 50 Hz
Toplam Güç	: Max. 200 W	Su Haznesi Kap.	: 25 Lt.



NOT: Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünlerle birlikte verilen diğere basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değışebilir.

CİHAZ KURULUM TABLOSU :



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ :

- **Soğutma**: Cihaz serin hava üflemek için su döngüsü yapar. Çevre sıcaklığını düşürür ve sıcak yaz aylarında rahat bir ortam yaratır.
- **Nemlendirme Fonksiyonu**: Cilt kuruluğunu ve çatlamasına karşı havayı nemlendirir.
- **İyonizer**: Havayı tazelemek ve sağlığı korumak için negatif iyonlar yayar.
- **Su Ekleme Bölmesi, Sökülebilir filtrasyon örgü**: Temizlemesi kolaydır. Filtre, toz ve polen gibi zararlı küçük maddelerin oluşmasını engeller.
- **Enerji Tasarrufu, Yüksek Verim, Çevre Dostu**: Güç 200W 'dır.
- **Geniş Açılı Hava Çıkışı**: LED dokunmatik ekranı ve 100 derece geniş açılı hava çıkış bölümü cihaz kapandığında, hava çıkış bölümü de kapanacaktır. 3 Farklı hız ayarı vardır. (Yüksek-Orta-Düşük)
- **Uzaktan Kumanda**: 120 derecelik geniş açıda ve 6 metreden algılama özelliği.
- **Dokunmatik Panel**: Ürün üzerindeki panel göstergelerine bastırmadan zarif dokunuşlarla kolay kullanım özelliği.
- **Hafıza Fonksiyonu**: Mevcut çalışma statüsünü hafızaya alır. Cihaz kapatılmadığı sürece hafıza silinmez.
- 1 ve 24 saat arası zamanlama ayarı.

KULLANMA TALİMATI :

1. Üniteyi kartondan çıkarınız sert, yatay ve sıcak geçirmez bir yüzeye yerleştiriniz.
2. Aksesuar listesindeki, ürünlerin eksiksiz olduğunu kontrol ediniz.
3. Cihazı katı,sıcak geçirmez,yatay bir yüzeye yerleştiriniz. Monte edilecek tekerlekleri ve tekerlek anahtarını çıkarınız.

Not: Cihazın alt kısmında, ön taraftaki iki delik frenli tekerler için, arka taraftaki iki delik frensiz tekerler içindir.

Not: Su seviyesi MIN ile MAX seviyesi arasında olmalıdır. Kullanmadan belli bir süre sonra su içinde toz ve kir meydana gelebilir. Su tankını sık sık temizleyiniz ve içerisine temiz su koyunuz.

4. Doğru hava soğutucusu çıkışıyla cihazı kullanınız. Fişi prize takınız ve cihazın yan tarafında bulunan güç anahtarını açınız. Küçük bir 'BİP' sesi duyduğunuzda, güç göstergesi açılmış demektir.

Not: Elektrik çarpmasına karşı korunmak için, ıslak elle fişi prizden çıkarmayınız. Üniteyi hareket ettirirken, fişin prizde takılı olmadığına emin olunuz. Fişi prize takınız ve de bağlı olduğundan emin olunuz.

5. Havadaki nemi arttırmak ve cilt kuruluşunu engellemek için "NEMLENDİRME" tuşuna basınız.

6. Cihaza su ilavesi 2 şekilde yapılır;

1. Cihazın arka kısmındaki hortum girişine şebeke suyu bağlanarak otomatik olarak su alımı sağlanır.
2. Cihazın yan tarafındaki su ekleme bölmesinden yapılır.

UYARI: Cihazın su alımını şebeke suyundan yapınız. Kuyu suyu kesinlikle kullanmayınız.

KONTROL PANELİ :



Fişi prize takınız ve cihazın yan tarafında bulunan güç anahtarını açınız. Küçük bir 'BİP' sesi duyduğunuzda, güç göstergesi açılmış demektir.

Uzaktan kumanda ünitenin kontrol paneliyle aynı işlevdedir.

AÇMA/KAPAMA: Üniteyi kullanıma hazır duruma getirmek için öncelikle bu tuşa basınız. 3 saniye içinde ORTA seviye ile başlayacaktır, daha sonra cihaz hafızasındaki statüyle dönecektir. Eğer ilk kullanım ise, cihaz 3 saniye içinde ORTA seviyede başlayacak sonrasında DÜŞÜK seviyede çalışmaya devam edecektir. Cihazı kapatmak için tekrar bu tuşa basınız.

HIZ: İstenilen fan hızını seçmek için bu tuşa basınız.

(Sırasıyla DÜŞÜK - ORTA - YÜKSEK - DÜŞÜK)

RÜZGAR: İstenilen rüzgar modunu seçmek için bu tuşa basınız, sırasıyla DOĞAL UYKU - NORMAL - DOĞAL şeklinde gelen rüzgar modu görüntülenir.

1.NORMAL: Seçilen fan hızı çalışır. (YÜKSEK,ORTA,DÜŞÜK).

2.DOĞAL: Doğal, düzensiz rüzgar şeklindedir. Bilgisayar programı ile çalışır.

3.UYKU: Bilgisayar programı ile çalışır. Alternatif ile farklı fan hızı arasındadır.

Eğer YÜKSEK modu seçerseniz, ünite yarım saat boyunca YÜKSEK DOĞAL rüzgar modunda çalışacaktır, sonra yarım saat kadar ORTA DOĞAL rüzgar moduna dönecektir, daha sonra DÜŞÜK DOĞAL rüzgar moduna dönecektir.

Eğer ORTAmodu seçerseniz, ünite yarım saat boyunca ORTA DOĞAL rüzgar modunda çalışacaktır, sonra DÜŞÜK DOĞAL rüzgar moduna dönecektir. Eğer DÜŞÜK modu seçerseniz, ünite DÜŞÜK DOĞAL rüzgar modunda çalışacaktır.

SALINIM: Dikey panjurların yatay salınımı için bu düğmeye bir kez basınız, ekranda SALINIM göstergesini göreceksiniz. Sabit hava yönü için tekrar tuşa basınız.

SAĞ VE SOL SALINIM: Otomatik sağ - sol hava salınımı için bu tuşa basınız. Tuşa tekrar bastığınızda bu fonksiyon duracaktır.

AŞAĞI VE YUKARI SALINIM: Otomatik aşağı - yukarı hava salınımı için bu tuşa basınız. Tuşa tekrar bastığınızda bu fonksiyon duracaktır.

NEMLENDİRME FONKSİYONU: Cihaz çalışır vaziyetteyken, havayı nemlendirmek, havadaki nemi arttırmak, cilt kuruluşunu engellemek için bu tuşa basınız. Tuşa tekrar bastığınızda bu fonksiyon duracaktır.

SERİNLETME FONKSİYONU:Evaporatif soğutma fonksiyonunu çalıştırmak için bu tuşa bir kere basınız. Tuşa tekrar bastığınızda bu fonksiyon duracaktır.

İYONİZER:Havaya negatif iyonlar bırakmak, havayı tazelemek ve sağlığınıza korumak için bu tuşa bir kere basınız. Tuşa tekrar bastığınızda bu fonksiyon duracaktır.

ZAMANLAYICI:1 ve 24 saat (1'de dahil) arasında ayarlama yapabilirsiniz.

Dijital ekran 24 saati görüntülediğinde, fonksiyonu durdurmak için tekrar bu tuşa basınız.

BAKIM VE TEMİZLİK :

Not: Uzun süre çalışma sonrasında, filtrasyon örgüsünün toz ve kir ile tıkanması, cihazın performansını etkileyecektir. Filtrasyon örgüsünü sık sık temizleyiniz.

Filtrasyon Örgüsünün Temizlenmesi

1. Fişi prizden çıkarınız.
2. Filtrasyon örgü kolunu tutunuz ve yukarı doğru çekiniz.
3. Filtrasyon örgüsünü deterjan ve yumuşak bir fırça ile temizleyiniz.
4. Filtrasyon örgüsünü yerine takmadan önce kuru olduğundan emin olunuz.

SU TANKININ TEMİZLENMESİ

1. Fişi prizden çıkarınız.
2. Filtrasyon ve su tankının temizlenmesi için vidaları söküp arka kapağı çıkarınız.
3. Su ekleme bölgesinden cihaza su ekleyiniz.
3. Eklediğiniz su tankı temizleyecektir. Ardından kirli su arka haznedan boşalacaktır.

Cihazın dış kısmını yumuşak bir beze az miktarda deterjan dökerek temizleyiniz.

1. Temizlemeden önce fişi prizden çekiniz.
2. Kontrol paneline su deđdirmeyiniz.


CİHAZ DIŐINI TEMİZLEME

Cihazın dış kısmını yumuşak bir beze az miktarda deterjan dökerek temizleyiniz.

Not:

- Temizlemeden önce fişi prizden çekiniz.
- Kontrol paneline su deđdirmeyiniz.

Su Ekleme Bölmesi



SORUN GİDERME :

Problem	Muhtemel Sebepler	Çözüm
Çalışmıyor	<ol style="list-style-type: none">1.Fiş prize doğru biçimde konulmamış ya da tam temas etmiyor olabilir.2.Cihazın yanındaki “I” düğmesine basılmamış olabilir.3.“ON/OFF” düğmesine basılmamış olabilir.	<ol style="list-style-type: none">1. Fişi prize doğru biçimde takınız ve tam teması sağlayınız.2.Cihazın yanındaki “I” tuşuna basınız.3.“ON/OFF” düğmesine basınız.
Tozlu hava	<ol style="list-style-type: none">1.Filtreleme ağı kirlenmiş olabilir.2.Havalandırma tıkanmış olabilir.	<ol style="list-style-type: none">1.Filtreleme ağını temizleyiniz.2. Havalandırmadaki yabancı objeleri uzaklaştırınız.

Dikkat:

1. Eğer problem yukarıdaki listede mevcut değilse veya hâlâ devam ediyorsa merkezimizle irtibata geçiniz ya da ehil bir teknikerle daha detaylı bir inceleme için görüşünüz.
2. Kendiniz cihazı açmayınız ve ya tamir etmeye çalışmayınız.

SEVK VE TAŞIMA :

Cihazı orjinal ambalajında veya cihazın zarar görmesini önlemek için, iyi ve yumuşak bir pakette taşınması gerekmektedir. Ambalaj üzerindeki işaretlere uyunuz.

GERİ DÖNÜŞÜM : EEE Yönetmeliğine Uygundur.



WEEE: Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz veya atık talimatlarına uygun bir şekilde tasnif ederek çöpe atınız. Cihazınızı ve ambalajını normal ev çöpüyle birlikte atmayınız.

KULLANIM ÖMRÜ :

Bakanlıkça belirlenen kullanım ömrü 10 yıldır.

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme, b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme, ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı: RK TEKNOLOJİ ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER DIŞ TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ.

Adresi: SMART PLAZA RÜZGARLI BAHÇE MAH. KAVAK SOK. NO: 31/1 K: 9

Kavacık/İSTANBUL

Telefonu: +90 216 331 30 70 Faks: +90 216 322 40 23

e-posta: iletisim@raks.com.tr

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi: RK TEKNOLOJİ ENDÜSTRİYEL

ÜRÜNLER DIŞ TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ.

Beykoz V.D. 735 069 6432 Mersis No: 0-7350-6964-3200016

Satıcı Firmanın:

Unvanı:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Adresi:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Telefonu:

Yetkilinin İmzası:

Faks:

Firmanın Kaşesi:

e-posta:

Malın

Cinsi: Hava Soğutucu

Markası: RAKS

Modeli: BOREAS 200

Garanti Süresi: 2 Yıl

Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

Bandrol ve Seri No:

GARANTİ KAPSAMINA GİRMİYEN HUSUSLAR:

1. Malın tüketiciye tesliminden sonra, nakliye , sevkiyat, düşürme ve çarpmadan dolayı meydana gelen arızalar, dış yüzeylerin bozulması, kırılması ve çizilmesi.
2. Hatalı kullanma, yanlış voltaj uygulaması ve yetkisiz kişiler tarafından müdahaleler yapılması.
3. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.
4. Garanti belgesi üzerinde tahribat yapıldığı durumlar.
5. Voltaj düşüklüğü veya yüksekliği, hatalı elektrik tesisatı, cihazın etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma, yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelebilecek arızalar ve hasarlar garanti kapsamı dışıdadır.
6. Yasal garanti süresinin dolmasından sonra meydana gelen arızalar.

ÜRETİCİ FİRMA :

ÜNVANI : Foshan ShunDe Helenbo Electrical Appliance Co.,Ltd.

ADRES : 11Xinyou EastRoad, Hi-tech Industrial Development,
Ronggui, ShunDe, FoShan, Guangdong, China

TEL : 0757-29993288

ÇİN HALK CUMHURİYETİNDE ÜRETİLMİŞTİR.



Müşteri Hizmetleri Hattı

444 RAKS
7 2 5 7