



RAKS®

PF 42

Tavan Vantilatörü



KULLANIM KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ

Lütfen cihazı kullanmadan önce bu belgeyi okuyunuz.

Malzemeler:



Pervane



Motor



Lamba



Vida



Motor vidası



Pervane sabitleme vidası



İpli kontrol



Pervane bağlantı aparatı



Tavan Sabitleme Kapağı



Askı Çubuğu

DİKKAT ! Eğer vantilatörünüzün parçaları kırık veya hasarlı ise montajını yapmayınız, çalıştırmayınız! Vantilatörünüzün mekanik ve elektriksel bağlantılarını mutlaka ehliyetli, usta kişilere yaptırınız.

Montaj Kurulum Sıralaması:

Askı çubuğunun gövdeye montajı:

Askı çubuğunun vidalarını gevşetiniz. Ventilatör gövdesinden gelen kabloyu askı çubuğunun ortasından geçirin ve vidalarını sıkınız. Askı çubuğunu, ventilatör gövdesinin üzerine yerleştirip bütün vidalarını sıkınız.



Tavan sabitleme kapağını, tavana monte edilecek yere dübel ve vida yardımı ile sıkıca sabitleyiniz.

Pervane montajı:

Pervane bağlantı aparatlarını, pervane gövdesine vidalayınız. Pervane bağlantı aparatı üzerine kanatların desenli tarafları aşağıya bakacak şekilde vidalayınız.



Lamba Montajı: Cihaz gövdesi üzerinde bulunan duya isteğe bağlı olarak seçilen bir ampul takınız. Cam fanusu gövde üzerine takınız. İpli kontrol zincirini, gövdeden gelen kısma aşağıdaki gibi monte ediniz.



12



13



14



15

Tavan Montajı: Tavanda belirleyeceğiniz noktaya tavan sabitleme kapağını monte ediniz. Tavan sabitleme kapağına, hazırlanmış olan gövdeyi yerleştiriniz, elektrik bağlantılarını yapınız ve vidalarını sıkınız.

NOT: Kurma işlemini bitirdikten sonra kabloları mutlaka kontrol ediniz.

Montaj işleminiz tamamlanmıştır.

Montaj sırasında herhangi bir kablonun sıkışmamasına dikkat ediniz.

Detaylı bilgi ve kurulum videosu için:

www.raks.com.tr sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Cihaz kullanımı:

ŞALTER YA DA SİGORTA KUTUSUNDAN ELEKTRİĞİ AÇINIZ.

Cihazı açıp kapatmak için: **OFF** konumundan başlayınız.

Açma kapama zincirini vantilatör duruncaya kadar çekiniz. (birkaç kere çekmeniz gerekebilir).

OFF Konumundayken zincir anahtarın çalışma sırası:

1. Çekiş : Yüksek Hız

3. Çekiş : Düşük Hız

2. Çekiş : Orta Hız

4. Çekiş : Kapalı

Hava sirkülasyonu için dönüş yönü ayarı:

Soğuk havada: Anahtarı yukarı kaldırınız, bu konumda kanatlar tavana yakın konumdaki ılık havayı hareket ettirir.

Sıcak Havada: Anahtarı aşağı indiriniz, bu konumda kanatlar bir rüzgar oluşturarak havayı sirküle eder.

NOT: Yön anahtarını kullanmadan önce, cihazınızı mutlaka kapatınız, aksi takdirde cihazınıza ya da kendinize zarar verebilirsiniz.

Temizlik ve bakım:

Ampulün değiştirilmesi:

1. Cihazı kapatınız (tercihen sigortadan kapatınız) ve soğumaya bırakınız.

DİKKAT! Çalıştığı müddetçe ampuller çok fazla ısınabilir.

2. Saat istikametinin ters yönüne çevirerek ampulü çıkartınız.

3. Yeni ampulü saat yönünde çevirerek yerine takınız.

4. Sigortayı açınız ve cihazı çalıştırınız.

ÖNEMLİ ! Bu cihaz için ampuller E27 / 60W olmalıdır.

- Herhangi bir temizlik işlemine başlamadan önce vantilatörünüzün çalışmadığına ve fişinin prizden çekili olduğuna emin olunuz.
- Sert temizleme malzemeleri kullanmayınız. Nemli bir bez ile siliniz ve kullanmadan önce çok iyi kurulayınız.
- Su veya başka herhangi bir sıvı ile temas ettirmeyiniz.
- Elektrik kablosunun tamiri veya değişmesi gerektiği takdirde, bu tamirat yetkili servis tarafından yapılmalıdır.

DİKKAT! Vantilatörün kafes ve pervane temizliği gerektiğinde; kafes ve pervane demonte edilerek yapılmalıdır. Temizlik bittikten sonra kafes ve pervane tekrar monte edilmelidir.