


RAKS®

FL 20 SA

SANAYİ TİPİ YER VANTİLATÖR



KULLANMA KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ

Lütfen cihazı kullanmadan önce bu belgeyi okuyunuz.

Bir RAKS Marka vantilatörü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kullanma kılavuzu almış olduğunuz üründen en iyi performansı sağlamanız için hazırlanmıştır. Ürünü çalıştırmadan önce lütfen kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Bu kılavuzu ilerideki kullanımlar için güvenli bir yerde saklayınız. Firmamız kullanma kılavuzundaki talimatlara uymayarak kaynaklanan herhangi bir yaralanmadan ve zarardan sorumlu değildir.

GÜVENLİK UYARILARI :

- 1- Cihazınızın montajı tamamlanmadan kesinlikle fişini prize takmayınız.
- 2- Cihazı kullanmadan önce, şebeke voltajınız ile cihazın tip etiketinde belirtilen voltajın uyumlu olduğundan emin olunuz.
- 3- Cihazınızı prize bağlamadan önce, hız ayar düğmesinin "0" konumunda olduğundan emin olunuz.
- 4- Vantilatörünüzün mekanik ve elektriksel bağlantılarını mutlaka ehliyetli, usta kişilere yaptırınız.
- 5- Cihazı kapalı alanda sabit zemin üzerinde kullanınız, açık alanda kullanmayınız. Banyo, duş ve açık/kapalı yüzme havuzu gibi sulu ve nemli yerlerde çalıştırmayınız.
- 6- Patlayıcı ve/veya yanıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda cihazı çalıştırmayınız.
- 7- Cihazın üzerini örtmeyiniz veya herhangi bir nesne ile kapatmayınız.
- 8- Cihaz çalışır durumdayken direkt olarak insanlara doğrultmayınız.
- 9- Cihaz çalışır durumdayken hava akımının engellenmemesi için, cihazın etrafında en az 50 cm mesafe bırakılmalıdır.
- 10- Cihazın fişini prizden çekerken mutlaka fişinden tutunuz, kablosundan asılmayınız. Asla ıslak el ile fişe dokunmayınız.
- 11- Cihazın kablosunu bükmeyiniz ve üzerine herhangi bir nesne koymayınız. Aşırı sıcak ortamda tutmayınız. Uzatma kablosu ile kullanmayınız.
- 12- Cihazın kablosunda herhangi bir arıza yada hasar var ise, cihazı kullanmayın ve RAKS Yetkili Servisi'ne başvurunuz.
- 13- Cihazınızın yerini değiştirirken kablodan tutarak taşımayınız. Cihazın yerini değiştirirken, temizlerken, montajını yaparken ve kullanımda değilken fişini mutlaka prizden çekiniz.
- 14- Cihazınız çalışırken ızgaralardan içeri parmağınızı, kalem veya herhangi bir cisim sokmayınız.
- 15- Cihazınız çocuklar, fiziksel (görsel / işitsel) veya zihinsel engelliler ve deneyim eksikliği olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu olan bir kişinin gözetimi olmaksızın kullanılmamalıdır.
- 16- Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz veya atık talimatlarına uygun bir şekilde tasnif ederek çöpe atınız. Normal ev çöpüyle atmayınız.


TEKNİK ÖZELLİKLER :

Güç	: 130W	Hız Kademesi	: 3
Voltaj	: 220 - 240 V	Kullanım Ömrü	: 10 Yıl
Frekans	: 50 Hz		



NOT: Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünlerle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

CİHAZ KURULUM TABLOSU :



1. Ön Kafes
2. Pervane
3. Arka Kafes
4. Motor Mili
5. Sabitleme Vidaları (4 Adet)
6. Motor
7. Açma - Kapama Düğmesi
8. Fişli Kablo
9. Yer Standı

ŞEKİL: 1

DİKKAT : Eğer vantilatörünüzün parçaları kırık veya hasarlı ise montajını yapmayınız!

Vantilatörünüzün mekanik ve elektriksel bağlantılarını mutlaka ehliyetli, usta kişilere yaptırınız.

Montaj Kurulum Sıralaması :

A- Arka Kafesin Montajı :

1- Motor (6) üzerindeki 4 adet vidayı (5) sökünüz. Arka kafesi (3) motor milinden (3) geçirerek söktüğünüz 4 adet vida (5) yardımı ile motora (6) vidalayınız.

B- Pervanenin Montajı :

Pervanenin (2) arkasında bulunan vidayı gevşetiniz ve motor milinin (4) üzerindeki küçük yuvaya oturtunuz, gevşettiğiniz vida ile sıkıştırınız.

DİKKAT ! İşlemin doğru olarak yapılması çok önemlidir. Aksi taktirde çalışma esnasında pervane (2) boşlukta döner ve ürünün zarar görmesine neden olabilir.

C- Ön Kafesin Montajı :

Ön kafesi (1) ürün logosu üste gelecek şekilde arka kafes ile üstten başlayarak sıkıca birleştiriniz ve açık olan 5 adet mandal ile kilitleyiniz.

D- CİHAZIN YER STANDINA MONTAJI :

Cihazı yer standına (9) iki taraftan sabitleyiniz.

CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI :

1- Açma-Kapama ve Hız İpi : Vantilatörünüzü çalıştırmak için açma-kapama düğmesini (7) çeviriniz.

0: Kapalı 1: Düşük Hız 2: Orta Hız 3: Yüksek Hız

BAKIM VE TEMİZLİK :

1- Herhangi bir temizlik işlemine başlamadan önce vantilatörünüzün çalışmadığına ve fişinin (8) prizden çekili olduğuna emin olunuz.

2- Sert temizleme malzemeleri kullanmayınız. Nemli bir bez ile siliniz ve kullanmadan önce çok iyi kurulayınız.

3- Su veya başka herhangi bir sıvı içerisine sokmayınız.

4- Elektrik kablosunun tamiri veya değişmesi gerektiği takdirde, bu tamirat yetkili servis tarafından yapılmalıdır.

DİKKAT! Vantilatörün kafes ve pervane temizliği gerektiğinde; kafes ve pervane demonte edilerek yapılmalıdır. Temizlik bittikten sonra kafes ve pervane tekrar monte edilmelidir.

SORUN GİDERME:

SORUN	NEDEN	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor	Fiş prize takılmamış olabilir Cihaz açık değildir Prizde elektrik yoktur Kablo hasarlı olabilir	Fişi prize takın Cihazı çalıştırın Başka bir priz deneyin Yetkili Servisi arayınız
Salınım yok	Salınım açılmamıştır Motor ünitesi arızalı olabilir	Salınımı açın Yetkili Servisi arayınız
Gürültülü çalışıyor	Yabancı partiküller yapışmış olabilir	Yabancı partikülleri temizleyin

SEVK VE TAŞIMA :

Cihazı orjinal ambalajında veya cihazın zarar görmesini önlemek için, iyi ve yumuşak bir pakette taşınması gerekmektedir. Tehlike ve kaza durumunda derhal fişi elektrikten çekiniz.

GERİ DÖNÜŞÜM :

Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz veya talimatlarına uygun bir şekilde tasnif ederek çöpe atınız. Cihazınızı ve ambalajını normal ev çöpüyle birlikte atmayınız. Kullanım ömrü biten cihazınızın kablosunu keserek kullanılamaz hale getiriniz. Geri dönüşüm noktalarına ulaştırınız.

Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgiyi belediyenizden, çöp toplama servisinden veya ürünü satın aldığınız mağazadan edebilirsiniz.





Müşteri Hizmetleri Hattı

444 RAKS
7 2 5 7