



RAKS®

KULLANIM KILAVUZU - GARANTİ BELGESİ

TRIO PLUS



Lütfen cihazı kullanmadan önce bu belgeyi okuyun ve saklayın.

Üretici / İthalatçı Firma: RK TEKNOLOJİ ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER DİŞ TİC. VE PAZ. A.Ş. Adres: Göztepe Mah. Batışehir Cad. K3 Blok No: 2/2 İç Kapı No: 125 Bağcılar, İstanbul, Türkiye Tel: 0850 215 72 57 Fax: 0850 219 96 60 www.raks.com.tr



444 RAKS
7257

www.raks.com.tr

Değerli Müşterimiz,

Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın.



DİKKAT!

Kullanma kılavuzu ürünü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.

- Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.
- Özellikle güvenlik ile ilgili bilgilere uyun. Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın. Ayrıca ürün ile birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de okuyun ve saklayın.
- Cihazınızı enerji tüketimi açısından verimli kullanabilmek için lütfen talimatlara uyun.
- Firmamız kullanma kılavuzundaki talimatlara uyulmamasından kaynaklanan herhangi bir yaralanmadan ve zarardan sorumlu değildir.
- Cihaz, kapalı ve kuru alanlarda kullanılmak amaçlı üretilmiştir.

DİKKAT! Yangın, elektrik çarpması ve yaralanmaya sebebiyet vermek için güvenlik önlemlerini dikkatlice okuyun ve uyarılara uyun.

UYARI! Ürün veya aksesuarları eksik, kırık veya hasarlı ise ürününüzü kesinlikle kullanmayın. En yakın RAKS Yetkili Servisi'ne başvurun.

Ücretsiz servis-montaj hizmetimiz yoktur. Kurulum müşteriye aittir.

NOT: Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünlerle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

DİKKAT: Bu cihaz güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiştir. Kurallara aykırı bir kullanım, kişiye, cihaza ve ortama zarar verir.



Çaprazlanmış tekerlekli çöp kovasının anlamı:

Elektrikli aletleri sınıflandırılmamış belediye atığı olarak atmayın, ayrı toplama tesisleri kullanın. Mevcut toplama sistemleriyle ilgili bilgi için yerel yönetiminizle iletişime geçin. Elektrikli cihazlar çöplüklere atılırsa, tehlikeli maddeler yeraltı suyu sızabilir ve besin zincirine girerek sağlığınıza zarar verebilir.

Güvenlik Uyarıları:

1. Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın. Eğer ürünü başkasına vererseniz bu kılavuz, garanti belgesi ve faturası ile birlikte verin.
2. Ürününüzü kullanmadan ve düzgün çalıştığından emin olmadan önce ambalajını atmayın.
3. Ürün veya aksesuarları eksik, kırık veya hasarlı ise ürünü kesinlikle kullanmayın. En yakın RAKS Yetkili Servisi'ne başvurun.
4. Cihazı prize bağlamadan önce, kapalı olduğundan emin olun.
5. Cihazı sabit zemin üzerinde, kuru ve kapalı mekanlarda kullanıp, muhafaza edin.
6. Cihazı havuz, banyo küveti, duşlar, lavabolar veya içinde su bulunan diğer kapların yakınında kullanmayın.
7. Cihazı hiçbir sebeple suya veya başka bir sıvıya sokmayın.
8. Cihazı bu kılavuzda belirtilen amaçlar dışında kullanmayın.
9. Cihazın yerini değiştirirken kablodan tutarak taşımayın. Cihazın yerini değiştirirken, temizlerken, montajını yaparken ve kullanımda değil iken fişini mutlaka prizden çekin.
10. Ürününüzü kullanmadığınızda açma kapama anahtarını kapalı konumuna getirin.
11. Patlayıcı ve/veya yanıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda cihazı çalıştırmayın.

- 12.** Cihazın üzerini örtmeyin veya herhangi bir nesne ile kapatmayın.
- 13.** Cihaz çalışır durumdayken hava akımının engellenmemesi için, cihazın etrafında en az 10cm mesafe bırakılmalıdır.
- 14.** Cihazın kablolarını bükmeyin ve üzerine herhangi bir nesne koymayın. Aşırı sıcak ortamda tutmayın. Asla ıslak el ile fişe dokunmayın.
- 15.** Fişi prizden çıkarırken şebeke kablolarından asılmayın. Elektrik kablolarını cihazın etrafına sarmayın ve kabloların kıvrılmamasına dikkat edin.
- 16.** Ürünü şebeke voltajından kullanın. Şebeke kablosu hasar görürse müdahale etmeyin, RAKS Yetkili Servisi'ni arayın.
- 17.** Ana elektrik hattının 220V-240V-, 50Hz olduğu ve elektrik hattının sigortaya bağlı olduğu kontrol edilmelidir.
- 18.** Taşıma, sevkiyat ve depolamadan kaynaklanan nedenlerden cihazınız hasarlı ise kullanılmamalıdır. Böyle bir durumda size en yakın RAKS Yetkili Servisi'ni arayın.
- 19.** Cihazın üzerinde belirtilen elektriksel değerlerin şebekenizin değerlerine uyup uymadığını kontrol edin.
- 20.** Cihazınızı temizlemeden önce fişini mutlaka prizden çekin. Eritici, yanıcı, parlayıcı veya arındırıcı maddeler ile temizlemeyin.
- 21.** Cihazınızın periyodik bakımını, temizliğini ve sevkini bu kılavuzdaki talimatlara göre yapın.
- 22.** Kullanım ömrü dolmuş ve bir daha kullanmayacağınız cihazınızın elektrik kablolarını dibinden keserek çocuklar için tehlike yaratmayacak şekilde muhafaza edin veya belediye tarafından uygun görülen yere atın.

- 23.**Elektrikli cihazlar çocuklar için tehlike oluşturacağından çocukların oynamasına müsaade etmeyin ve çalışırken gözetimsiz bırakmayın. Cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın fiziksel duyu ve zihinsel engeli olan (çocuklar dahil) veya denetim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır.
- 24.**3 yaşından küçük çocuklar yetişkin biri tarafından gözetilmedikleri zaman uzak tutulmalıdır. 3-8 yaş arası çocuklar, eğer güvenli kullanım ile ilgili bilgilendirilmemişler ya da gözetim altında ve cihaz kullanım için uygun bir yerde ise sadece cihazı açıp kapatabilirler. Bu yaş grubundaki çocuklar fişli kabloyu prize takma, cihazı düzenleme, temizleme ve bakım yapma işlemlerinden uzak tutulmalıdır.
- 25.**Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılması ile ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmiş ise ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmış ise 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında kullanılabilir.
- 26.**Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- 27.**Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin veya atık talimatlarına uygun bir şekilde tasnif ederek çöpe atın. Normal ev çöpu ile atmayın.

Tüketici Hakları :

- A.** Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
1. Sözleşmeden dönme,
 2. Satış bedelinden indirim isteme,
 3. Ücretsiz onarılmasını isteme,
 4. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- B.** Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklara yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Kullanım ömrü: 10 yıldır.

Çin Halk Cumhuriyeti'nde üretilmiştir.



Üretim yılı: 2025

DİKKAT! Cihazın parçaları kırık veya hasarlı ise montajını yapmayın, çalıştırmayın!

UYARI! Cihazın mekanik ve elektriksel bağlantılarını mutlaka ehliyetli, usta kişilere yaptırın.

DİKKAT! Cihazınızı çalıştırmadan, fişi prize takmadan önce kapalı olduğundan emin olun.

Bu sembol, cihazın belirli bölümlerinin kullanım sırasında yüksek sıcaklığa ulaşabileceğini belirtir. Yanıklardan korunmak için sıcak yüzeylerle doğrudan temastan kaçınılmalıdır. Cihaz çalışırken ve çalıştıktan hemen sonra dikkatli olunuz.



Teknik Özellikler:

Model : TRIO PLUS

Güç : MAX. 650W

Voltaj : 220V-240V~

Frekans : 50Hz


Sınıfı : CLASS I



- Sıcak Su Tankı Kapasitesi (lt) : 1L
- Soğuk Su Tankı Kapasitesi (lt) : 3,9L
- Soğutma Kapasitesi (lt/saat) : 2,5L
- Isıtma Kapasitesi (lt/saat) : 5L
- Soğuk Su Derecesi (°C) : 6°C-10°C
- Sıcak Su Derecesi (°C) : 88°C-95°C
- Soğutma Gazı (R134a/g) : 25
- Soğutma Gücü (W) : 100
- Isıtma Gücü (W) : 550

Cihaz Tanıtım Şeması:

1. Sıcak Su Düğmesi
2. Ilık Su Düğmesi
3. Soğuk Su Düğmesi
4. Su Hazır İşareti
5. Kapı Anahtarı
6. Çıkarılabilir Musluk Haznesi
7. Sabit Ön Panel
8. Su Şişesi
9. Sıcak Su Açma/Kapama Düğmesi
10. Soğuk Su Açma/Kapama Düğmesi
11. Tahliye Tıpası
12. Kondenser
13. Güç Kablosu



Montaj Kurulum Sıralaması

Su sebilini, destekleyecek kadar güçlü bir zemine yerleştirin. Ürün, dört adet plastik ayakla donatılmıştır. Zemine düz oturmuyorsa, Ürünü zemine düzgün şekilde oturtmak için ön ayakları ayarlayın. Su sebili ile duvar arasında, kompresörü soğutmak amacıyla uygun hava sirkülasyonuna olanak tanıyacak şekilde 10 cm boşluk bırakın. Cihazın fişini, düzgün şekilde takılmış topraklı özel bir duvar prizine takın. Hiçbir koşulda güç kablosunun üçüncü (toprak) ucunu kesmeyin veya çıkarmayın.

Cihazın çalıştırılması:

Cihazı Çalıştırmadan Önce Yapılacak Hazırlıklar;

Cihazı güç kaynağına bağlamadan önce yaklaşık 24 saat boyunca dik durmasına izin verin. Bu, nakliye sırasında taşıma nedeniyle soğutma sisteminde arıza oluşma olasılığını azaltacaktır.

Su sebili fabrikada önceden temizlenmiştir, ancak kullanımdan önce rezervuar ve su hatları aşağıda anlatılan şekilde temiz su ile yıkanmalıdır.

- Ürünün fişi prize takılı olmamalı.
- Su tankını temiz su ile doldurunuz. Su seviyesinin sistemde dengelenebilmesi için yaklaşık 5 dakika bekleyiniz.
- Cihazı uygun bir elektrik prizine takınız. İlk soğutma döngüsünün tamamlanabilmesi için, soğuk suyun ideal sıcaklığa ulaşmasını bekleyiniz. Bu işlem yaklaşık 40 dakika sürecektir. İlk ısıtma döngüsünün tamamlanabilmesi için, sıcak suyun ideal sıcaklığa ulaşmasını bekleyiniz. Bu işlem yaklaşık 10 dakika sürecektir.
- Sebilin fişini elektrik prizinden çekin. Su kalmayana kadar musluklardaki suyu boşaltın.
- Damacanayı, üst kapakta bulunan damacana destek boynuna dikkatlice yerleştirin. Suyun hazneye tamamen dolabilmesi için yaklaşık 1 dakika bekleyin. (Bakınız → Cihaz Tanıtım Şeması: 1. Damacana Destek Boynu)

- Her üç musluktan su akmasını sağlamak için, musluk düğmelerine basın ve suyun akışını kontrol edin.
- Su sebilini tekrar elektrik prizine takın.

Su sebili kullanıma hazırdır.

Not: Su sebiliniz fabrikadan çıkmadan önce temizlenmiş ve dezenfekte edilmiştir. Ancak tat sorunu oluşması durumunda içine iki yemek kaşığı karbonat koyup musluk suyu ilave edebilirsiniz. Su tankını tekrar doldurun ve sıcak su tankında kalıntı kalmasını önlemek için sıcak su fonksiyonunu “OFF” konumuna getirmek dışında temel işlemleri tekrarlayın.

Cihazın Çalıştırılması:

- Damacana kullanmadan önce, kaptaki etiketi çıkarın ve damacana'yı giriş alanına yerleştirin. Bu işlem sonrasında su koruma sistemi, otomatik olarak vanayı açacak ve suyun akışını başlatacaktır. Damacana hareket ettirildiğinde, olası sızıntıları önlemek amacıyla vana otomatik olarak kapanacaktır.
- Ilık su musluğuna basın; damacanın içinde kabarcıklar oluşacak ve bu, suyun tanka aktığını gösterir. Su dışarı akana kadar ılık su musluğuna basmaya devam edin.
- Musluktan su gelene kadar elektrik fişini bağlamayın.
- Fişi taktıktan sonra, gücün “ON” olduğunu gösteren “sarı”LED yanacaktır.
- Isıtma anahtarını açın, kırmızı LED göstergesi yanacak ve ısıtma sistemi çalışmaya başlayacaktır. Sıcak su 85 - 95°C'ye ulaştığında kırmızı ışık söner ve ısıtma sistemi çalışmayı durdurur. Makine sıcak tutma durumuna geçer. Sıcak su sıcaklığı 80°C'nin altına düştüğünde ısıtma sistemi otomatik olarak çalışmaya devam edecektir.
- Soğutma anahtarını açın, yeşil LED ve soğutma sistemi çalışmaya başlayacaktır.

- Soğuk su 6 - 10°C'ye düştüğünde yeşil ışık söner, soğutma sistemi çalışmayı durdurur. Makine soğuk tutma durumuna geçer. Soğuk su sıcaklığı ayarlanan bir dereceye yükseldiğinde, soğutma sistemi otomatik olarak çalışmaya devam edecektir.
- Sıcaklık fabrikadan çıkmadan önce ayarlanmış olduğundan müşterilerin sıcaklık ayarlaması gereksizdir.
- Isıtma ve soğutma anahtarlarını açın. Daha sonra ısıtma ve soğutma işlemleri birlikte çalışmaya başlar.
- Soğutma musluğundan su akıyorsa, lütfen su akana kadar soğutma düğmesini, kapatın.

Temizlik ve bakım:

Cihazınızı temizlemeye başlamadan önce cihazın açma kapama anahtarını kapalı konumuna getirin ve fişinin prizden çekili olduğuna emin olun. Kontrol paneline su temas ettirmeyin.

- Cihazın dış yüzeyi yumuşak, pamuklu, hafif nemli bir bez veya yumuşak bir fırça ile temizlenmelidir. Benzin, tiner solvent vb. ürünü aşındıracak veya zarar verecek maddeler ile ürünü asla temizlemeyin. Bu maddeler plastik parçalara zarar verebilir. Kullanmadan önce çok iyi kurulaşın.
- Su depolarını temizlemek için asla deterjan veya sağlığa zararlı kimyasallar kullanmayın.
- Kondenser üzerinde toz veya başka bir dış madde birikmişse, suyla ıslatılmış yumuşak bir bezle silin.

Su Sebilinin Boşaltılması:

Önemli: Boşaltmadan önce güç düğmesini “OFF” konumuna getirin ve su sebilinin fişini çekin. Yanma riskini azaltmak için boşaltmadan önce su sebilinin gece boyunca soğumasını bekleyin.

Depolar temizlenmeden önce ve uzun süre kullanılmayacaksa su sebili boşaltılmalıdır.

1. Damacanayı su sebilinden çıkarın.
2. Musluklardan daha fazla su gelmeye kadar her üç sebil düğmesine basın.
3. Tahliye tapasının altına bir kova yerleştirin. Tahliye tıpası su sebilinin arkasında bulunur. (Sayfa 7’te yer alan resme bakın.)
4. Boşaltma tıpasının kapağını çıkarın ve suyun tamamen boşalmasını sağlayın.

Sevk ve taşıma:

Cihazı orjinal ambalajında veya cihazın zarar görmesini önlemek için, iyi ve yumuşak bir pakette dik olarak taşınması gerekmektedir. Ambalaj üzerindeki işaretlere uyun.

Sorun giderme:	
Sorun:	Neden:
• Su sebili çalışmıyor.	• Fişe takılı değil. • Devre kesici veya sigorta atmış.
• Su sebili yeterince soğuk değil.	• Arkadaki soğuk düğmesinin açık olduğundan emin olun. • Su sebili doğru boşluğa sahip değil.
• Su sebilinin sıcak suyu yeterince sıcak değil.	• Arkadaki sıcak anahtarın açık olduğundan ve tankta su olduğundan emin olun.
• Kompresör sık sık açılıp kapanıyor.	• Oda sıcaklığı normalden daha sıcak. • Su sebilinin arka tarafında yeterince yer yok.
• Titreşim	• Su sebilinin düz bir yüzeye yerleştirildiğinden emin olmak için kontrol edin.
• Su sebili çok fazla ses çıkarıyor.	• İç duvarların daralması ve genişlemesi patlama ve çatlama seslerine neden olabilir.

Geri dönüşüm:

Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurun. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin veya atık talimatlarına uygun bir şekilde tasnif ederek çöpe atın. Cihazınızı ve ambalajını normal ev çöpü ile birlikte atmayın.



Tüketici hizmetleri:

Değerli müşterimiz, sizlere iyi bir ürün vermek kadar, iyi bir hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bir sorun ile karşılaştığınızda öncelikli olarak bu kılavuzda yer alan size en yakın yetkili servise başvurabilirsiniz. Zaman içinde servislerde değişiklikler olabilir, bu durumda www.raks.com.tr web sitemizde bulunan güncel servis listesini kullanabilirsiniz. Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda **Garanti Belgesi'ni satın aldığınız mağazaya mutlaka onaylattırın. Faturası ile birlikte saklayın.**
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanın.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda **444 72 57 RAKS** Çağrı Merkezi'mize telefon ile veya **iletisim@raks.com.tr** adresine mail ile başvurun.



E-Mail adresimiz:

iletisim@raks.com.tr

FİRMA ADI	ADRES	TELEFON	ŞEHİR
• NURSES BİLGİSAYAR - ABDULLAH KARACA	• İSMETPAŞA MAH. BELLİŞHANI ALTI NO:3/A MERKEZ-	0344 221 87 04	KAHRAMANMARAŞ
• MEMECAN ELEKTRONİK - ABDURRAHMAN YAVUZ	• YENİ MAH. 539 SK. ALTUŒ. APT. NO:3-1 KIZILTEPE/MARDİN	0482 313 59 87	MARDİN
• GÖKAY SOĞUTMA - AHMET GÖÇEBE	• HAYRULLAH MAHALLESİ SANDALZADE BULVARI NO:13 B/- ONIKİŞUBAT	0216 611 22 90	KAHRAMANMARAŞ
• AKTÜRK BEYAZ EŞYA SERVİSİ - YASİN AKTÜRK	• AYDINLIKEVLER MAH.FIRAT CAD.NO:17 A-B MELİNGAZI	0352 336 61 11	KAYSERİ
• ÖZGÜVEN SOĞUTMA - ALİ DURAN	• SARIÇALI MHL.YUNUS EMRE CAD. ZÜMRÜT SOK. NO:6 ÇARŞAMBA	0362 832 00 09	SAMSUN
• ALTUNBULAK TİCARET- AYŞEGÜL ALTUNBULAK	• ATILMA MAH. İNÖNÜ CAD.NO:13/B KONAK / İZMİR	0232 228 07 97	İZMİR
• ATAK BİLGİSAYAR - SERDAR ÇELİK	• İNCİLİPİNAR MAH.GAZİMUHTARPAŞA BUL. NO:26/B / ŞEHİTKAMİL	0342 215 01 23	GAZİANTEP
• AYDINLAR ELEKTRİK - HASAN EVREN AYDIN	• İNÖNÜ MAHALLESİ 17 SOK. NO: 17 A	0446 223 59 76	ERZİNCAN
• AYTEKNİK SERVİS - TURGUT ÇANDIR	• NAMIK KEMAL MAH. GAYRET SK. SÖĞÜT YILDIZ APT.NO:8/1 ÜMRANİYE	0216 344 91 00	İSTANBUL
• EGE SERVİS - BARIŞ TOKAY	• ATIBEY MAHALLESİ 6 SOKAK NO:3 / GAZİEMİR	0232 252 46 00	İZMİR
• DERYA ELEKTRİK - ÖZCAN ARSLAN	• KARAMANLI MAHALLESİ STADYUM CADDESİ NO:53 /C	0374 212 67 45	BOLU
• EKAGLOBAL ULŞ. BELG. TEK. KONT. SAN. SAN.	• İSMET KAPTAN MAH. ŞAİR EŞREF BULV. ALTAY /63 NO:18 KONAK	0232 483 29 29	İZMİR
TEKON. FUAR. MÜŞ. VE EĞ. EĞ. HİZM.DİŞ.TİC.LTD.ŞTİ.			
• EVOGRUP MEDİKAL VE END. ELEKTRONİK MÜH. HİZM. SAN. TİC. LTD.ŞTİ.	• MECİDİYEKÖY MAH. ŞEHİT AHMET SK. MECİDİYEKÖY İŞ MERKEZİ NO:4 /822 ŞİŞLİ	0212 216 06 46	İSTANBUL
• GEMCİ KLİMA - AHMET GEMCİ	• ADNAN MENDERES BULVARI BEYZA APT. ALTI - NO:35 / ONIKİŞUBAT	0344 223 27 60	KAHRAMANMARAŞ
• GÜVEN BEYAZ EŞYA SERVİSİ - KENAN TOPRAK	• ERCİYESEVLER MH. ENGİNAR CD. NO:21 38020 KOCASİMAN	0352 235 83 02	KAYSERİ
• GÖKAY TEKNİK - HAKAN KAYAN	• AKÇAĞYONULU MAH. KAZIMKARABEKİR CAD. NO:73 A ONIKİŞUBAT	0344 221 13 36	KAHRAMANMARAŞ
• İSPARTA TEKNİK ENERJİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.	• SANAYİ MAH. 148 CAD. /1 NO:58 MERKEZ	0543 423 32 98	İSPARTA
• KIRKA TEKNİK SERVİS - FATİH KIRCA	• MENDERES MAHALLESİ SEYFİ DEMİRSOY CADDESİ NO:6/A BUCA	0232 262 34 34	İZMİR
• KİM BİLİŞİM ELEKTRONİK KURUMSAL YETKİLİ OYUNCAK EĞİTİM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	• YENİŞEHİR MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. NO:43/B MERKEZ /	0344 223 70 07	KAHRAMANMARAŞ
• MARS TEKNİK SERVİS - EYÜP ÖZTAŞ	• İNCİLİPİNAR MAH. PROF. MUHAMMER AKSOY BULV. KEPKEP PLAZA NO:20/B ŞEHİTKAMİL	0342 215 21 21	GAZİANTEP
• GÜNEY SERVİS - MEHMET SEMİH BİNGÖL	• KARAAGAÇ MAH ŞEHİT YÜZBAŞI FATİH DEVRANUT CADDESİ NO:5/4	0446 224 33 22	ERZİNCAN
• ÖZCAN İKLİMLENDİRME - ONUR ÖZER	• TORBALI MAH. 9 EYLÜL CD. NO:54/A TORBALI	0232 856 35 45	İZMİR
• POYRAZ KLİMA - ORHAN POYRAZ	• TALATPAŞA MAH. ÇELEBİ CAD. NO:4 /A KAĞITHANE	0212 221 95 99	İSTANBUL
• ÖZSÜPER ELEKTRONİK - HAKAN AYÇİL	• BALIKYOLU OZANLAR C. ÖZKARDEŞLER APT.A BL. NO:9 ESENKURT	0212 699 87 54	İSTANBUL
• ÖZTEKNİK ELEKTRİK EV ALETLERİ - MEHMET KATIRCI	• İNÖNÜ MAHALLESİ İLGAZ SOKAĞI NO:21 A-MERKEZ	0366 215 47 25	KASTAMONU
• POZİTİF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - FATMA ACAR	• CEDİDİYE MAH. ZAFERİ MİLLİ SK. NO:12/B MERKEZ/DÜZCE	0380 514 85 14	DÜZCE
• PROFİLL BİLGİSAYAR - YUSUF EKÖZKAYA	• SERÇENÖNÜ MAHALLESİ AHİEVAN CADDESİ NO:21/1 KOCASİMAN	0352 222 88 20	KAYSERİ
• BARAN ELEKTRONİK - SAİME BARAN	• GÜZELYURT MAH. 2126. SK. NO: 10 B ESENKURT/İSTANBUL	0212 593 72 62	İSTANBUL
• SİSTEM ONLINE BİLGİSAYAR YAZILIM GÜVENLİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	• KÜLTÜR MHL.MANSUR BAYRAM CAD. NO:28/DÜZCE	0380 523 40 86	DÜZCE
• ALEPMA TEKNİK - YAKUP ÇAY	• NARMANLI MAH. KARS KAPI CAD. - NO:23-3 YAKUTİYE	0442 213 55 37	ERZURUM
• YILDIZIM TEKNİK - DURSUN YILDIZIM	• HALKAPINAR MAH. 1004 SOK.NO:1/P09 YENİŞEHİR	0232 256 74 70	İZMİR

Diğer ve güncel servis listesi için:

www.raks.com.tr

Garanti Şartları

- 1.** Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2** yıldır.
- 2.** Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3.** Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 4.** Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a.** Sözleşmeden dönme,
 - b.** Satış bedelinden indirim isteme,
 - c.** Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d.** Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 5.** Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 6.** Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 7.** Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

8. Yetkili servis istasyonlarının adresleri ile ilgili bilgiye Türkiye'nin her yerinden **444 72 57** no'lu telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.
9. Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklara yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesine başvurulabilir.
10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

Garanti kapsamına girmeyen hususlar (Kullanım hataları)

1. Yasal garanti süresinin dolmasından sonra meydana gelen arızalar,
2. Cihazın kullanıcı tarafından usulüne uygun olmayan biçimde kullanılması nedeniyle meydana gelen arızalar, (cihazın kullanım kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılmaması durumunda).
3. Diğer cihazlarla ilişkili kullanımda yol açtığı arızalar,
4. Cihazda üreticiden kaynaklanmayan değişiklikler veya hasarlar, örneğin cihazın yetkisine sahip olmayan tamirhaneler tarafından açılması durumunda,
5. Elektrik ve telefon şebekesinden doğan tüm arızalar (elektrik kesilmesi, voltaj dalgalanması v.b.),
6. Garantili ürünlere yetkili servis dışında herhangi bir müdahalenin yapılması,
7. Garanti etiketi olan ürünlerde etiketin zarar görmesi,
8. Ürünün dış yüzeyinde oluşan kırık, çizik, v.b. gibi hasarlar,
9. Düşme, çarpma, darbe v.b. nedenlerden meydana gelen arızalar,
10. Tozlu, rutubetli, aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda oluşan arızalar,
11. Sel, yangın, deprem, yıldırım düşmesi v.b. gibi doğal afetlerin sebep olduğu arızalar,
12. Ürünlerde oluşacak elektrostatik hasarlar,
13. Hatalı paketlenme sebebi ile elden teslim/kargo ile gönderim sırasında oluşabilen arızalar, garanti kapsamı dışındadır.

İşbu sözleşme ile taraflar, 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve bu kanun kapsamında yürürlüğe konulan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Yönetmeliğinden doğan sorumluluk ve yükümlülükleri aynen yerine getirmeyi ve bunlarla ilgili olarak birbirlerine karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını kabul ederler.

Garanti Belgesi**Üretici / İthalatçı Firmanın:****Ünvan:** RK TEKNOLOJİ ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER DİŞ TİC. VE PAZ. A.Ş.**Adres:** Göztepe Mah. Batışehir Cad. Batışehir Sit. K Blok No: 2/2 İç kapı No: 125 Bağcılar, İstanbul, Türkiye**Tel:** 0850 215 72 57**Fax:** 0850 219 96 60**E-mail:** iletisim@raks.com.tr **Web:** www.raks.com.tr**Üretim Yeri:** NINGBO LAMO ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD**Üretilen / İthal Edilen Ürünün:**

Cinsi	Markası	Modeli	Garanti Süresi	Yetkili İmza/Kaşe	Azami Tamir Süresi
SU SEBİLİ	RAKS	TRIO PLUS	2 YIL	RK TEKNOLOJİ ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER DİŞ TİCARET A.Ş. Göztepe Mah. Batışehir Cad. Batışehir Sit. K Blok No: 2/2 İç kapı No: 125 Bağcılar, İstanbul, Türkiye Tic. Sic. No: 271194 Mers: 08500012711940000001	20 iş günü

Satıcı Firmanın:

ÜN VAN I	ADRESİ	TEL/FAX	E-POSTA / WEB

FATURA TARİH VE SAYISI	TESLİM TARİHİ VE YERİ	YETKİLİ İMZA	FİRMA KAŞE