



KULLANIM KILAVUZU - GARANTİ BELGESİ

FİGO

BURUN VE KULAK TÜYÜ TEMİZLEME MAKİNESİ



! Lütfen cihazı kullanmadan önce
bu belgeyi okuyun ve saklayın.

Üretici / İthalatçı Firma: RK TEKNOLOJİ ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER DİŞ. TİC. VE
PAZ. A.Ş. İstic. Ticaret Merkezi Öksüzöğulları Plaza 2413 Sk. E1 Blok No:5/41 Kat:4
Mahmutbey - Bağcılar / İSTANBUL Tel: 0850 215 72 57 Fax: 0850 219 96 60
Üretim Yeri: MAVİ ELEKTRİK EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.



444 RAKS
7257

www.raks.com.tr

Değerli Müşterimiz,

Ürününüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın.



DİKKAT!

Kullanma kılavuzu ürünü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.

- Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.
- Özellikle güvenlik ile ilgili bilgilere uyun. Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın. Ayrıca ürün ile birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de okuyun ve saklayın.
- Cihazınızı enerji tüketimi açısından verimli kullanabilmek için lütfen talimatlara uyun. Firmamız kullanma kılavuzundaki talimatlara uyulmamasından kaynaklanan herhangi bir yaralanmadan ve zarardan sorumlu değildir.
- Cihaz, kapalı ve kuru alanlarda kullanılmak amaçlı üretilmiştir.

DİKKAT! Yangın, elektrik çarpması ve yaralanmaya sebebiyet vermemek için güvenlik önlemlerini dikkat ile okuyun ve uyarılara uyun. Bu cihaz güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiştir. Kurallara aykırı bir kullanım, kişiye, cihaza ve ortama zarar verir.

Ücretsiz servis-montaj hizmetimiz yoktur. Kurulum müşteriye aittir.

UYARI! Eğer ürününüzün parçaları kırık veya hasarlı ise kullanmayın! Size en yakın bir Yetkili satıcıya başvurun.

NOT: Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünlerle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

DİKKAT! Bu cihaz güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiştir. Kurallara aykırı bir kullanım kişiye, cihaza ve ortama zarar verir.



GÜVENLİK



Ç a p r a z l a n m ı ş
tekerlekli çöp
kovasının anlamı:

Elektrikli aletleri sınıflandırılmamış belediye atığı olarak atmayın, ayrı toplama tesisleri kullanın. Mevcut toplama sistemleriyle ilgili bilgi için yerel yönetiminizle iletişime geçin. Elektrikli cihazlar çöplüklere atılırsa, tehlikeli maddeler yeraltı suyuna sızabilir ve besin zincirine girerek sağlığınıza zarar verebilir.

1. Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyunuz ve gelecekte başvurmak üzere saklayın. Eğer ürününüzü başkasına vererseniz bu kılavuz ile birlikte verin.
2. Ürününüzü kullanmadan ve düzgün çalıştığından emin olmadan önce ambalajını atmayın. Ürün veya aksesuarları eksik, kırık veya hasarlı ise ürününüzü kesinlikle kullanmayın. En yakın RAKS Yetkili Servisi'ne başvurun.
3. Cihazınızı bu kılavuzda belirtilen amaçlar

UYARILARI:

- dışında kullanmayın.
4. Cihaz hasarlı ise kesinlikle kullanmayın.
5. Ürünün tamiri yalnızca yetkili servis personeli tarafından yapılmalıdır.
6. Ürün içerisindeki pilleri eliniz ıslak/nemli iken değiştirmeyin.
7. Pilleri yerleştirirken (+) ve (-) kutuplarının doğru yönlerde olmasına dikkat edin.
8. Ürünü açık yaralarda, yırtık, yanık ya da kesik deriler üzerinde kullanmayın.
9. Cihazın düzenli bir şekilde temizlenmesi ve bakımı cihazın ömrünü uzatacaktır.
10. Cihazın su ile temas etmemesine özen gösterin.
11. Cihazı tahriş olmuş deri yüzeylerinde sivilceli ve tüylü benlere doktorunuza danışmadan kullanmayın.
12. Cihazı çocuklardan uzak tutun.
13. Cihazı amacı dışında kullanmayın.
14. Kullanım sonrasında, cihazı çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza edin.
15. Bu kişisel bakım cihazı kulak ve burun kollarını temizlemek için üretilmiştir. Başka bir

amaçla kullanmayın.
16. Kulak veya burun deliğinize cihazın bıçağının ucu dışında hiçbir cisim sokmayın.
17. Ayrıca cihazı burun ve kulak deliğinize bastırarak sokmayın.
18. Hasarlı bıçak veya bıçak ucu olan cihazı yaralanmalara sebep olacağından kullanmayın.
19. Bıçaklar ölçeklidir. Zorlamayın, çarpmayın. T e m i z l e m e d e n önce cihazın kapalı olduğundan emin olun.
20. Cihazınızı, çalışırken denetimsiz bırakmayın. Elektrikli cihazlar çocuklar için tehlike oluşturacağından çocukların oynamasına müsaade etmeyiniz ve çalışırken gözetimsiz bırakmayın.
21. Cihazınızı hiçbir sebeple suya veya başka bir sıvıya sokmayın, kesinlikle bulaşık makinasına koymayın. Bu cihazı kılavuzda belirtildiği şekilde kullanın.
22. Cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın fiziksel duyu ve zihinsel engeli olan (çocuklar dahil) veya denetim ve

bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması a m a ç l a n m a m ı ş t ır .
23. 3 yaşından küçük çocuklar yetişkin biri tarafından gözetilmedikleri zaman uzak tutulmalıdır. 3-8 yaş arası çocuklar, eğer güvenli kullanım ile ilgili bilgilendirilmemişler ya da gözetim altında ve cihaz kullanım için uygun bir yerde ise sadece cihazı açıp kapatabilirler.
24. Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılması ile ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmiş ise ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmış ise 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
25. Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin veya atık talimatlarına uygun bir şekilde tasnif ederek çöpe atın. Normal ev çöpü ile atmayın.

UYARI: Cihaz herhangi

birsebeple suya düşerse;
• Derhal pilleri çıkartın.
• Cihazı kullanmayın.
• Tekrar kullanmadan önce en yakın RAKS Yetkili Servisine götürün.
• Cihazınızı kullanmadan önce nemli olmadığına ve su sıçramasına karşı dikkat edin.



UYARI: Bu cihazları havuz, banyo küveti, duş, lavabo veya içinde su bulunan diğer kapların yakınında kullanmayın. Cihazınızı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu

dikkatlice

okuyun.

ÖNEMLİ!

Teknik değerlerinde belirtilen gerilim, frekansve güç dışında kullanılmaması g e r e k m e k t e d i r .

DİKKAT!

Bu cihazın bazı parçaları bozulabilir, ısınabilir. Ortamda çocuk, engelli veya cihaz sonucu yaralanma potansiyeli taşıyan kişiler var ise bunlara özellikle dikkat edilmelidir.

Kullanım ömrü:

7 yıldır.

TÜKETİCİ HAKLARI:

A- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

1. Sözleşmeden dönme,
2. Satış bedelinden indirim isteme,
3. Ücretsiz onarılmasını isteme,
4. Satılanın ayıpsız bir


misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

B- Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklara yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

1 adet 1.5V AA alkali pil ile çalışmaktadır.


- A. Koruyucu kapak
- B. Dış yaprak
- C. Dış bıçak çerçevesi
- D. İç bıçak ağız
- E. Açma kapama On/Off düğmesi
- F. Gövde
- G. Pil yuvası
- H. Temizleme fırçası



ŞEKİL 1

Türkiye’de üretilmiştir. Üretim yılı: 2021

DİKKAT! Eğer ürününüzün parçaları kırık veya hasarlı ise çalıştırmayın!



Cihaz montajı: Cihazınız tamamen kullanıma hazır olup, ayrıca herhangi bir montaj veya elektrik bağlantısı gerekmemektedir.

Cihaz kullanımı:

- Cihazı kullanmadan önce, 1.5V AA tipi alkali pili (+) ve (-) kutuplarının doğru yönlerde olmasına dikkat ederek pil yuvasına takın.
- Pili takmak için, cihazın arkasındaki kapağı açın ve pili takıp kapağını kapatın.
- Ürünü kullanmaya başlamadan önce ürünün parçalarının

doğru bir şekilde birleştirildiğine emin olun.

- Burun/Kulak tüyü temizleme başlığının ana gövdeye doğru şekilde yerleştirilmiş olduğundan emin olun. Bu işlem sırasında, gövde yüzeyindeki montaj yivleri ile bu takacağınız başlığın içerisindeki yivlerin birbirine uymasına dikkat edin. On/off düğmesini yukarı doğru itin.
- Kesici bıçağın dönmeye başlamasıyla birlikte kulak ve burun kıllarını alabileceksiniz. **Şekil3 - Şekil 4**



ŞEKİL 2



ŞEKİL 3



ŞEKİL 4

Enerji tüketimi: Cihazı kullanırken arada bir, birkaç saniye bile olsa kapatın.

Bakım ve temizlik:

- Temizlemeden önce cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- Cihazı kapattıktan sonra temizlemek için tıraş bıçağını alt gövdeden çevirerek çıkartın **Şekil 2** ve temizleme fırçası ile temizleyin yahut tıraş başlığını ayrı olarak akan suyun altına tutarak yıkayın.
- Kesici tıraş başlığını yeniden kullanmadan iyice kurduğundan emin olun.
- Cihaz sadece yumuşak, pamuklu, hafif nemli bir bez ile temizlenmelidir.
- Benzin, tiner solvent vb. ürünü aşındıracak veya zarar verecek maddeler ile ürünü asla temizlemeyin. Bu maddeler cihaza zarar verebilir.
- Cihazınızı buharlı temizleyiciler kullanarak temizlemeyin. Ürününüzü su ile direkt temas ettirmeyin. Ürününüzü herhangi bir sıvı içerisine asla daldırmayın.

Sevk ve taşıma: Cihazı orjinal ambalajında veya cihazın zarar görmesini önlemek için, iyi ve yumuşak bir pakette dik olarak taşınması gerekmektedir. Ambalaj üzerindeki işaretlere uyun.



Geri dönüşüm: Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurun. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin veya atık talimatlarına uygun bir şekilde tasnif ederek çöpe atın. Cihazınızı ve ambalajını normal ev çöpü ile birlikte atmayın.



Tüketici hizmetleri: Değerli müşterimiz, sizlere iyi bir ürün vermek kadar, iyi bir hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bir sorun ile karşılaştığınızda öncelikli olarak bu kılavuzda yer alan size en yakın yetkili servise başvurabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki numaradan RAKS Çağrı Merkezi'ni sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayabilirsiniz. Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesi'ni satın aldığınız mağazaya mutlaka onaylattırın. Faturası ile birlikte saklayın.

2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanın.

3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numarasından Çağrı Merkezi'mize veya mail ile başvurun.

E-Mail :

iletisim@raks.com.tr



444 RAKS
7257

SORUN GİDERME:

Sorun:

Neden:

Çözüm:

Cihaz çalışmıyor

Pil gücü bitmiş olabilir
Cihaz açık değildir
Cihaz hasarlı olabilir

Pili değiştirin
Cihazı çalıştırın
Yetkili Servisi arayın

Cihaz çok ısınmıştır

Cihaz çok uzun süreli çalıştırılmıştır

Cihazı soğutma bırakın



RAKS®

YETKİLİ SERVİS NOKTALARI

FİRMA ADI

PROTEKNİK
ŞAHİN ELEKTRONİK
GÜÇLÜ ELEKTRONİK
UGUR ELEKTRONİK
ÇAVUŞ İLETİŞİM
POZİTİF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
SİSTEM ONLINE BİLGİSAYAR HİZMETLERİ
GÜNEY SERVİS
UZMANLAR BEYAZ EŞYA VE KONUT KLİMA MONTAJ SERVİSİ
İNTER ELEKTRONİK
LİDER ELEKTRONİK
BOĞAZİÇİ ELEKTRONİK
DİLEK AKAR
HASKAP KABLO PROFİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İSTANBUL TEKNİK SERVİS
KARADENİZ TEKNİK
KÜRSER ELEKTRONİK
SERHAT BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ARTIŞAN İÇ VE DİŞ TİCARİET A.Ş.
BİLCİ SOĞUTMA
EZGİ DAY.TÜK.MAL. SER. VE TİC.LTD.ŞTİ.
KAYA SOĞUTMA
YÜZÖRÜM TEKNİK
NURSES BİLGİSAYAR
KM BİLİŞİM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
ÖZTEKNİK ELEKTRİK EV ALETLERİ
AKTÜRK BEYAZ EŞYA SERVİSİ
ALFA BİLGİ İŞLEM SİSTEM VE VAZELİM PAZ. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İMGE BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK
ÖZÜVEN SOĞUTMA
İZMİR ELEKTRONİK SOĞUTMA HİZMETLERİ PAZ. VE SAN. TİC.
AKIÖZ ELEKTRONİK
BAHAR TEKNİK

ADRES

MAHFEŞİĞAZ MAHALLESİ 79065 SOK. NO: 2-2A/-ÇUKUROVA
HİZUREVLERİ MHI. ALPASLAN TÜRKES BUL. ŞAHİN APT. ALTINÖZ 357/C BAĞCIÖZ BÖLÜM NO:16 SEYHAN
SERVİ M. HİTAY CD. TOPATAN İKİMAZI NO:6 / BIGADİÇ
CAMİİ KEBİR MAH.GAZİ SÜLEYMANPAŞA CAD.NO:46/2 GELİBOLU
BAĞCIÖZ MAHALLESİ URFA BUL. NO: 239 D/- BAĞLAR
CEDİDİYE MAHALLESİ ZAFERİ MİLLİ SOK. NO:6 A/- MERKEZ
KÜLTÜR MHI.MANSUR BAYRAM CAD. NO:28
KARAAĞAÇ MAH.ŞEHİT YÜZBAŞI FATİH DEVRAVUT CADDESİ NO:5/4
ATATÜRK MAHALLESİ FEVZİ PAŞA CAD. NO:69 C/- MERKEZ
ULUS MAH. FEVZİ ÇAKMAK BULV. NO:116 ŞEHİTKAMİL
CENAL GÜRSEL MHI. ÖZDEMİR CD. NO:125/A - / ŞAHİNBEY
ÇIRPICI MAH. PROF. DR. TURAN GÜNEŞ CAD. NO:153 ZEYİTBURNU
HALLİ RİFAT PAŞA MAHALLESİ YÜZER HAVUZ SOK. NO:1/890 ŞİŞLİ
15 TEMMUZ MAHALLESİ 1433. SK. NO: 22 A BAĞCIÖZ
NİNE HATUN MAH. 163. SOK NO:2/A-B ESENLER
BAĞLARÇEŞME MAH. 1208. SK. NO:4A ESENYURT
İNÖNÜ MAH.ÖZANLAR CAD. NO. 9 DÜKKAN 2 ESENYURT
FETHİTEPE MAH.FATİHSULTAN CAD.NO:45-A BEYOĞLU
İSMEY KAPTAN MAHALLESİ ŞAİR EŞREF BUL. NO: 6 B/6B KONAK
MERMERLİ MAHALLESİ PAZAR GEÇİDİ SOKAĞI NO:16/C / MENEMEN
FATİH CAD. NO:34/C BORNova
30 AGUSTOS MAH. CEMAL T. 13 BL. - NO:1 / MENEMEN
HALKAPINAR MAHALLESİ 1004 SOK. NO:1/P09 KONAK
İSMEY PAŞA MAH. BELLİ İŞHANI ALTI NO:3/A MERKEZ
YENİŞEHİR MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. NO:43/B MERKEZ
İNÖNÜ MAHALLESİ İLGAZ SOKAĞI NO:21 A/-MERKEZ
AYDINLIKEVLER MAH.FİRAT CAD.NO:17 A-B MELİNGAZI
YENİ 4. ÇARŞI NO. 10
YENİCE MAH. TERME CAD.ULUCANILAR APT. NO:4. / MERKEZ
SARKALIMH. YUNUS EMRE CAD. ZÜMRÜT SOK. NO:6 / ÇARŞAMBA
HÜSEYİN PEHLİVAN CAD. DENİZ SK. N:35/1
ALIPAŞA MAHALLESİ DR. REMİZİ TOPÇAM CAD. NO:6 A/- MERKEZ
BAHÇIVAN MAH TÜRKÖĞÜLÜ SK GÜNLÜ SİT.ALTİ A BUL / MERKEZ

TELEFON

0322 232 46 36
0322 239 07 90
0266 614 63 22
0286 566 80 30
0505 084 43 24
0380 514 85 14
0380 523 40 86
0446 224 33 22
0446 224 47 24
0342 339 14 14
0342 220 48 69
0212 444 32 83
0212 222 50 53
0544 739 90 45
0212 444 38 08
0212 620 66 16
0212 699 87 54
0212 361 68 54
0232 444 30 66
0232 831 32 78
0232 343 77 77
0232 838 17 78
0232 256 74 70
0344 221 87 04
0344 223 70 07
0366 215 47 25
0352 336 61 11
0386 213 91 03
0544 228 58 14
0362 832 00 09
0282 260 10 10
0356 212 56 00
0432 215 16 17

ŞEHİR

ADANA
ADANA
BALIKESİR
ÇANAKKALE
DİYARBAKIR
DÜZCE
DÜZCE
ERZİNCAN
ERZİNCAN
GAZİANTEP
GAZİANTEP
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
KASTAMONU
KAYSERİ
KIRSEHİR
KIRSEHİR
SAMSUN
TEKİRDAĞ
TOKAT
VAN

Güncel servis listesi için:

444 72 57 www.raks.com.tr

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2** yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

4. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a.Sözleşmeden dönme,

b. Satış bedelinden indirim isteme,

c. Ücretsiz onarılmasını isteme,

d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.

5. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

6. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı,

üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

7. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

8. Yetkili servis istasyonlarının adresleri ile ilgili bilgiye Türkiye'nin her

yerinden **444 72 57** no'lu telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.

9. Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklara yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesine başvurulabilir.

10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ KAPSAMINA GİRMİYEN HUSUSLAR (Kullanım Hataları)

1. Yasal garanti süresinin dolmasından sonra meydana gelen arızalar,
2. Cihazın kullanıcı tarafından usulüne uygun olmayan biçimde kullanılması nedeniyle meydana gelen arızalar, (cihazın kullanım kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılmaması durumunda).
3. Diğer cihazlarla ilişkili kullanımda yol açtığı arızalar,
4. Cihazda üreticiden kaynaklanmayan değişiklikler veya hasarlar, örneğin cihazın yetkisine sahip olmayan tamirhaneler tarafından açılması durumunda,
5. Elektrik ve telefon şebekesinden doğan tüm arızalar (elektrik kesilmesi, voltaj dalgalanması v.b.),
6. Garantili ürünlere yetkili servis dışında herhangi bir müdahalenin yapılması,
7. Garanti etiketi olan ürünlerde etiketın zarar görmesi,
8. Ürünün dış yüzeyinde oluşan kırık, çizik, v.b. gibi hasarlar,
9. Düşme, çarpma, darbe v.b. nedenlerden meydana gelen arızalar,
10. Tozlu, rutubetli, aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda oluşan arızalar,
11. Sel, yangın, deprem, yıldırım düşmesi v.b. gibi doğal afetlerin sebep olduğu arızalar,
12. Ürünlerde oluşacak elektrostatik hasarlar,
13. Hatalı paketleme sebebi ile elden teslim/kargo ile gönderim sırasında oluşabilen arızalar, garanti kapsamı dışındadır.

İşbu sözleşme ile taraflar, 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve bu kanun kapsamında yürürlüğe konulan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Yönetmeliğinden doğan sorumluluk ve yükümlülükleri aynen yerine getirmeyi ve bunlarla ilgili olarak birbirlerine karşı müştereken ve müteselsilsen sorumlu olduklarını kabul ederler.



GARANTİ BELGESİ

PARTİ NO:

ÜRETİCİ / İTHALATÇI FİRMANIN: 20ZH02BK100

Ünvanı: RK TEKNOLOJİ ENDÜSTRİYEL
ÜRÜNLER DİŞ TİC. VE PAZ. A.Ş.

Adresi: İstoç Ticaret Merkezi Öksüzoğulları Plaza
2413 Sk. E1 Blok No:5/41 Kat:4 Mahmutbey-Bağcılar/
İSTANBUL Tel: 0850 215 72 57 Fax: 0850 219 96 60

E-mail: iletisim@raks.com.tr Web: www.raks.com.tr

Üretim Yeri: MAVİ ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ÜRETİLEN / İTHAL EDİLEN ÜRÜNÜN:

CİNSİ	MARKASI	MODELİ	GARANTİ SÜRESİ	YETKİLİ İMZA/KAŞE	AZAMİ TAMİR SÜRESİ
BURUN VE KULAK TÜYÜ TEMİZLEME MAKİNESİ	RAKS	FİGO	2 YIL		20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN:

ÜNVANI	ADRESİ	TEL/FAX	E-POSTA / WEB
FATURA TARİH VE SAYISI	TESLİM TARİHİ VE YERİ	YETKİLİ İMZA	FİRMA KAŞE